取扱説明書 - 詳細版 -

液晶プロジェクター

CP-AX3503J/CP-AW3003J

(形名：CP-AX3503/CP-AW3003)

【応用編】

この応用編では、詳細な設定や調節を行うメニューについて説明します。

警 告	ご使用の前に、必ず本書を全てよくお読みになり、ご理解のうえ正しくお使いください。

もくじ

設定・調節…… 2 - 2
- メニュー機能の使い方…… 2 - 2
- 簡単メニュー…… 2 - 4
- 映像メニュー…… 2 - 7
- 表示メニュー……2 - 10
- 入力メニュー……2 - 13
- 設置メニュー……2 - 17
- オーディオメニュー……2 - 21
- スクリーンメニュー……2 - 22
- その他メニュー……2 - 27
- ネットワークメニュー……2 - 41
- セキュリティメニュー……2 - 42

プレゼンテーションツール…… 2 - 47
- PC レス プレゼンテーション……2 - 47
- USB ディスプレイ (Windows コンピュータ) ……2 - 56
- USB ディスプレイ (Mac コンピュータ)……2 - 60

お知らせ

- ●本書の内容は、製品の仕様を含め、改良のため予告無く変更することがありますので、ご了承ください。
- ●本書の運用結果については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●本書の内容の一部、あるいは全部を無断で複写、転載しないでください。
- ●本書に記載している挿絵は、説明のための一例です。お客様のプロジェクターとは若干の相違がある場合があります。

設定・調節

メニュー機能の使いかた

詳細な設定や複雑な調節には、メニュー機能をご使用ください。
本機には、よく使われる機能をまとめた「簡単メニュー」と、「詳細メニュー」があります。詳細メニューは、**「映像」「表示」「入力」「設置」「オーディオ」「スクリーン」「その他」「ネットワーク」「セキュリティ」**の９つの機能別メニューに分かれています。どのメニューも基本操作は同様です。下記をご参考に操作してください。





メニューの表示と操作ボタン

本機のメニュー操作には、主に上図のボタンを使用します。操作パネルの**メニュー**ボタン (▲ / ▼) と**フォーカス+**／− ボタン (◀ / ▶) は、各々カーソルボタンとしてご使用いただけます。また、**入力切替**ボタンは多くの場合に **ENTER** ボタンと同様にご使用いただけます。
はじめに操作パネルの**メニュー**ボタン (▲ / ▼) またはリモコンの**メニュー**ボタンを押してください。「簡単メニュー」または「詳細メニュー」のどちらか、前回ご使用になっていた方のメニューが表示されます。電源を入れた後は必ず「簡単メニュー」が表示されます。メニューでは、現在選択されている項目が橙色の反転表示（または枠) でカーソル表示されます。
メニュー操作を終了するには、もう一度リモコンの**メニュー**ボタンを押すか、「終了」を選んでカーソルボタン◀または **ENTER**ボタンを押します。また、なにも操作しない状態が約 30秒間続くと、自動的に終了します。

お知らせ

●操作パネルの**メニュー** ボタン (▲ / ▼) と**フォーカス+**／− ボタン (◀ / ▶) は、メニュー画面を表示している場合は、カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶として機能します。

メニューの操作

簡単メニュー

■簡単メニューの操作

1. カーソルボタン▲ / ▼で操作したい項目を選んでください。「詳細メニュー」に切り替えたいときは、「詳細メニュー」を選びます。
2. カーソルボタン◀ /▶で、選択した項目の設定、調節および実行することができます。

■詳細メニューの操作

詳細メニュー

1. カーソルボタン▲ / ▼で操作したい項目を選んでください。「簡単メニュー」に切り替えたいときは、「簡単メニュー」を選びます。
2. カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すと、選択カーソルが右側に移ります。操作したい項目をカーソルボタン▲ / ▼で選択してください。
3. カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すと、選択した項目を実行、もしくは操作するためのダイアログやサブメニューが表示されます。画面表示に従って操作してください。

お知らせ

- ●メニュー表示中に**位置**ボタンを押すと、カーソルボタン◀ / ▶ / ▲ / ▼でメニューの表示位置を調節することができます。
- ●受信信号によっては、いくつか実行できない機能があります。
- ●操作中の項目を元に戻したいときには、**リセット**ボタンを押してください。ただし、いくつかの項目（「表示言語」、「音量」など）はリセットできません。
- ●詳細メニューを操作中に前の表示に戻りたいときには、カーソルボタン◀または **ESC** ボタンを押してください。
- ●メニューの操作にどのボタンを使用するかは、メニューおよびダイアログの右上または底部、カーソル表示の左右などにも表示されますので、操作の際にご参照ください。

■メニューやダイアログなどのオンスクリーン表示の単語について

表示	動作
終了	これを選択すると、メニュー操作を終了します。**メニュー**ボタンを押すことと同じになります。
戻る	これを選択すると、前のメニューに戻ります。
初期化しない／いいえ	これを選択すると、現在の操作をキャンセルして、前のメニューに戻ります。
OK ／はい	これを選択すると、用意された機能を実行するか、次のメニューに移行します。

簡単メニュー

「メニュー機能の使い方」(📖2-2, 3) に従い、簡単メニューを表示してください。
簡単メニューでは、下表の項目を操作することができます。
カーソルボタン▲ / ▼で項目を選択し、下表およびメニュー表示に従って操作してください。

設定項目	操作内容
アスペクト（画面の縦横比）	カーソルボタン◀ / ▶で、アスペクト（画面の縦横比）を選択できます。 「表示」メニューの「アスペクト」(📖2-10) をご参照ください。
デジタルズーム	カーソルボタン◀ / ▶で、デジタルズーム（画面の倍率）を調節できます。 **縮小 ↔ 拡大** 「設置」メニューの「デジタルズーム 」(📖2-17) をご参照ください。 ● アスペクト、デジタルズーム、⏢ キーストン、⏥ キーストンの設定によっては、メニューが画面からはみ出る場合があります。その場合は、アスペクト、デジタルズーム、⏢ キーストン、⏥ キーストンの設定を変えて適正に表示されるようにしてください。
⏢ キーストン	カーソルボタン◀ / ▶で、垂直キーストン（縦方向の台形ひずみ）の補正量を調節できます。 「設置」メニューの「⏢ キーストン 」(📖2-17) をご参照ください。
⏥ キーストン	カーソルボタン◀ / ▶で、水平キーストン（横方向の台形ひずみ）の補正量を調節できます。 「設置」メニューの「⏥ キーストン 」(📖2-18) をご参照ください。
コーナーフィット	カーソルボタン▶を押すと、コーナーフィットのダイアログが表示され、画面の四隅の位置、および四辺のたわみを調節できます。 また、最大 3 つまでの調節データを保存し、後で呼び出して自動調整することもできます。 「画面のひずみを補正する」(📖1-40) をご参照ください。

設定項目	操作内容
映像モード	カーソルボタン◀ / ▶で、映像モードを選択できます。 映像モードは、ガンマモードと色温度モードの組み合わせです。下表をご参考に、映像に合わせてお選びください。 **ノーマル ↔ シネマ ↔ ダイナミック ↔ 黒板（黒）↔ 黒板（緑）** **↑ DICOM SIM. ↔ フォト ↔ デイタイム ↔ ホワイトボード ↵** ●ガンマモードと色温度モードの組み合わせが上記の映像モードと異なる場合、メニュー上の表示は「カスタム」と表示されます。「映像」メニューの「ガンマ」（📖**2-7**）および「色温度」（📖**2-8**）をご参照ください。 ●選択した瞬間に、ノイズが発生することがありますが故障ではありません。 ●「 DICOM SIM.」は、本機における、DICOM® (Digital Imaging and Communication in Medicine) 近似表示モードです。このモードは DICOM 規格での規定に近似して表示します。本機は医療用機器ではなく、また、DICOM 規格に準拠しておりませんので、実際の診断などの医療行為にはご利用頂けません。
エコモード	カーソルボタン◀ / ▶で、本機使用中のエコモードを選択できます。 「設置」メニューの「エコモード」(📖**2-19**) をご参照ください。 ●周辺温度が 35 ～ 40℃の場合は、ランプは自動的に暗くなります。
設置方法	カーソルボタン▶で、設置方法のダイアログを表示します。 「設置」メニューの「設置方法」(📖**2-19**) をご参照ください。
初期化	「簡単メニュー」の設定を一括して初期化できます。 カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すと、確認のためのダイアログが表示されます。 **初期化しない → OK** 初期化を実行するときは、カーソルボタン▶を押して「OK」を選択してください。 ●「フィルター時間」と「表示言語」は初期化されません。

設定項目	操作内容
フィルター時間	メニューに表示されている数字は、エアーフィルターの使用時間です。 カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、フィルター時間初期化確認のためのダイアログが表示されます。 フィルター時間の初期化については、「その他」メニューの「フィルター時間」(📖2-29) をご参照ください。
表示言語	カーソルボタン◀ / ▶で、メニューなどのオンスクリーン表示の表示言語を選択できます。 「スクリーン」メニュー（📖2-22）の「表示言語」をご参照ください。
詳細メニュー	この機能は、「詳細メニュー」を選択し、カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押した時点で実行されます。 カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、「簡単メニュー」を「詳細メニュー」(「映像」、「表示」、「入力」、「設置」、「オーディオ」、「スクリーン」、「その他」、「ネットワーク」、「セキュリティ」メニュー) に切り替えられます。 「詳細メニュー」には、より多彩な機能を備えております。お好みに合わせた調節や設定にして、ご活用ください。（📖2-7～46）
終了	カーソルボタン◀または ENTER ボタンを押すと、操作を終了し、メニューを閉じます。

映像メニュー

「映像」メニューでは下表の項目を操作することができます。
カーソルボタン▲ / ▼で項目を選択し、カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すと、操作を開始または実行できます。
下表およびメニュー表示に従って操作してください。

設定項目	操作内容
明るさ	カーソルボタン◀ / ▶で、映像の明るさを調節できます。 **暗く ↔ 明るく**
コントラスト	カーソルボタン◀ / ▶で、コントラストを調節できます。 **弱く ↔ 強く**
HDCR	明るい部屋でよりはっきりとした映像にするための機能です。 カーソルボタン◀ / ▶で調整します。
ACCENTUALIZER	ACCENTUALIZER は視認性を改善する機能です。 ◀ / ▶ボタンを使って、画質を調節します。 **やわらかく ↔ くっきり** ● 調整すると、ノイズが発生したり、画面が一瞬消えたりすることがありますが、故障ではありません。
ガンマ	カーソルボタン▲ / ▼で、ガンマモードを選択できます。 **ガンマのカスタムモード調節手順** カスタムモード（“カスタム”のつくモード）を選択し、カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すと、調節メニューが表示されます。この機能を使うと、特定の階調の明るさを変更できます。 カーソルボタン◀ / ▶で調節したい項目を選択し、カーソルボタン▲ / ▼でレベルを調節してください。 カスタムモード調整メニューを表示している間に **ENTER** ボタン（または**入力切替**ボタン）を押すと、右図のようなテストパターンが表示されます。テストパターンは **ENTER** ボタンを押すたび以下のように変更できます。 **パターンなし → グレイスケール（9 ステップ）** **ランプ波形 ← グレイスケール（15 ステップ）**  お好みのパターンをお選びになり、これを参考に調節してください。 8 つの調節バーは、テストパターン (9 ステップ) の最も暗い階調 (左端) を除く 8 つの階調に対応しています。例えばテストパターン上の左から 2 番目の階調を調節したい場合、それに対応する「1」の調節バーを使用します。テストパターン左端の最も暗い階調は調節できません。 ●調節した瞬間にノイズが発生することがありますが故障ではありません。

設定項目	操作内容
色温度	カーソルボタン▲ / ▼で、色温度を設定するための色温度モードを切り替えられます。 色温度モードは、色温度を設定／調節するためのモードです。 **色温度のカスタムモード調節手順** カスタムモード（“カスタム”のつく各モード）を選択し、カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すと、選択したモードのオフセットとゲインを調節するメニューが表示されます。 この調節機能を使うと、オフセット調節は、テストパターンの全階調の色温度を変更できます。またゲイン調節は、主にテストパターンの明るい階調の色温度を変更できます。 カーソルボタン◀ / ▶で各色のオフセットまたはゲインを選び、カーソルボタン▲ / ▼でレベルを調節してください。 カスタムモード調節メニューを表示している間に **ENTER** ボタンを押すと、右図のようなテストパターンが表示されます。テストパターンは **ENTER** ボタンを押すたび以下のように変更できます。 **パターンなし → グレイスケール（9 ステップ）** **ランプ波形 ← グレイスケール（15 ステップ）** ●調節した瞬間にノイズが発生することがありますが故障ではありません。
色の濃さ	カーソルボタン◀ / ▶で、色の濃さを調節できます。 **淡く ↔ 濃く** ●この項目はビデオ信号、コンポーネントビデオ信号でのみ選択できます。 ● HDMI® 信号受信時は「入力」メニューの「HDMI フォーマット」（📖**2-14**）を「ビデオ」に設定しているか、もしくは「オート」に設定し、本機がフォーマットを「ビデオ」と認識した場合に有効となります。
色あい	カーソルボタン◀ / ▶で、色あいを調節できます。 **赤っぽく ↔ 緑っぽく** ●この項目ははビデオ信号、コンポーネントビデオ信号でのみ選択できます。 ● HDMI® 信号受信時は「入力」メニューの「HDMI フォーマット」（📖**2-14**）を「ビデオ」に設定しているか、もしくは「オート」に設定し、本機がフォーマットを「ビデオ」と認識した場合に有効となります。
画質	カーソルボタン◀ / ▶で、画質を調節できます。 **やわらかく ↔ くっきり** ●調節した瞬間にノイズが発生したり、画面が一瞬消えたりすることがありますが、故障ではありません。

設定項目	操作内容
アクティブアイリス	カーソルボタン▲ / ▼で、アクティブアイリスモードを切り替えられます。 **プレゼンテーション ↔ シアター ↔ オフ** アクティブアイリスモードは、映像に合わせた、アイリス (光量絞り) の自動的な制御方法を決めます。 ■**「プレゼンテーション」モード**：映像に白ピーク映像が無い場合にアイリスを閉じます。プレンゼンテーション映像に適しています。 ■**「シアター」モード**：映像の平均的な明るさに連動してアイリスを制御します。自然画・動画映像に適しています。 ■**「オフ」モード**：アクティブアイリスは常時オープンです。 ●「プレゼンテーション」および「シアター」モードを選択した場合に画面にフリッカーが見えることがあります。気になる場合は「オフ」を選択してください。
マイメモリー	本機は 1 から 4 の番号のついた 4 つのメモリを備えており、「映像」メニューの設定を最大 4 組まで記憶保存することができます。 カーソルボタン▲ / ▼で項目を選択し、カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すと、選択した項目の機能を実行します。 **セーブ -1 ↔ セーブ -2 ↔ セーブ -3 ↔ セーブ -4** **↕ ↕** **ロード -4 ↔ ロード -3 ↔ ロード -2 ↔ ロード -1** **■セーブ操作** 「セーブ -1」、「セーブ - 2」、「セーブ - 3」、「セーブ - 4」を実行すると、対応する番号のメモリに現在の「映像」メニューの全設定データを記憶します。 ●既にデータが記憶されているメモリにセーブ操作を行うと、メモリにデータが上書きされますのでご注意ください。 **■ロード操作** 「ロード -1」、「ロード - 2」、「ロード - 3」、「ロード - 4」を実行すると、対応する番号のメモリからデータを呼び出し、そのデータに応じて映像を自動調整します。 ●対応する番号のメモリに設定データが記憶されていない場合は選択できません。 ●ロード操作を行うと、メモリに記憶されている設定が現在の設定に上書きされますので、ご注意ください。現在の設定を保存したいのであれば、ロード操作を行う前にセーブ操作を行ってください。 ●ロード操作を行った瞬間にノイズが発生したり、画面が一瞬消えたりすることがありますが故障ではありません。 ●**マイボタン**を押してロード操作を行うこともできます。詳細は「その他」メニューの「マイボタン」(🕮**2-30**) をご覧ください。

表示メニュー

「表示」メニューでは下表の項目を操作することができます。
カーソルボタン▲ / ▼で項目を選択し、カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すと、操作を開始または実行できます。下表およびメニュー表示に従って操作してください。

設定項目	操作内容
アスペクト（画面の縦横比）	カーソルボタン▲ / ▼で、アスペクト (画面の縦横比) を選択できます。 **■コンピュータ信号を受信している場合** **ノーマル ↔ 4 : 3 ↔ 16 : 9 ↔ 16 : 10 ↔ リアル** **■ HDMI® 信号を受信している場合** **ノーマル ↔ 4 : 3 ↔ 16 : 9 ↔ 16 : 10 ↔ 14 : 9 ↔ リアル** **■ビデオ信号、コンポーネントビデオ信号を受信している場合** **4 : 3 ↔ 16 : 9 ↔ 16 : 10 ↔ 14 : 9 ↔ リアル** **■ LAN 端子、USB TYPE A 端子、USB TYPE B 端子から受信している場合もしくは映像信号が入力されていない、または正常な入力信号を検出できない場合** <CP-AW3003J> **16 : 10（固定）** <CP-AX3503J> **4 : 3 （固定）** ●「ノーマル」は入力信号そのままの縦横比です。
オーバースキャン	カーソルボタン◀ / ▶で、オーバースキャン (表示率) を調節できます。 **小さく (** 画像は大きくなります） ↔ **大きく (** 画像は小さくなります） ●この項目はビデオ信号、コンポーネントビデオ信号を受信しているときに選択できます。 ● HDMI® 信号受信時は「入力」メニューの「HDMI フォーマット」(📖**2-14**) を「ビデオ」に設定しているか、もしくは「オート」に設定し、本機がフォーマットを「ビデオ」と認識した場合に有効となります。 ●表示率を大きくしすぎると、画面のふちにノイズが現れる場合があります。この場合には表示率を小さくしてください。

設定項目	操作内容
垂直位置	カーソルボタン◀ / ▶で、画面の位置を上下に調節できます。 **下へ ↔ 上へ** ●位置を動かしすぎると、画像のふちにノイズが現れることがあります。このような場合には、**リセット**ボタンを押して、「垂直位置」を初期設定に戻してください。 ●ビデオ信号、コンポーネントビデオ信号を受信しているときの調節範囲は、「オーバースキャン」（📖**2-10**）の設定に依存します。「オーバースキャン」が 10 に設定されている場合は、調節できません。 ● **LAN** 端子、**USB TYPE A** 端子、**USB TYPE B** 端子、**HDMI1/2** 端子からの映像信号を受信している時は調節できません。
水平位置	カーソルボタン◀ / ▶で、画面の位置を左右に調節できます。 **右へ ↔ 左へ** ●位置を動かし過ぎると画面のふちにノイズが現れることがあります。このような場合には、**リセット**ボタンを押して、「水平位置」を初期設定に戻してください。 ●ビデオ信号、コンポーネントビデオ信号を受信しているときの調節範囲は、「オーバースキャン」（📖**2-10**）の設定に依存します。「オーバースキャン」が 10 に設定されている場合、調節できません。 ● **LAN** 端子、**USB TYPE A** 端子、**USB TYPE B** 端子、**HDMI1/2** 端子からの映像信号を受信している時は調節できません。
クロック位相	カーソルボタン◀ / ▶で、クロック位相を調節し、画面のちらつきを低減できます。 **右へ ↔ 左へ** ●アナログのコンピュータ信号、コンポーネントビデオ信号を受信しているときのみ調節が可能です。 ● **LAN** 端子、**USB TYPE A** 端子、**USB TYPE B** 端子、**HDMI1/2** 端子からの映像信号を受信している時は調節できません。
水平サイズ	カーソルボタン◀ / ▶で、画面の横幅を調節できます。 **小さく ↔ 大きく** ●アナログのコンピュータ信号を受信しているときのみ調節が可能です。 ● **LAN** 端子、**USB TYPE A** 端子、**USB TYPE B** 端子、**HDMI1/2** 端子からの映像信号を受信している時は調節できません。 ●大きくしすぎたり小さくしすぎたりすると、映像が正しく表示されない場合があります。このような場合には、**リセット**ボタンを押して「水平サイズ」を初期設定に戻してください。 ●調整時に映像が劣化してみえる場合がありますが、故障ではありません。

設定項目	操作内容
オートアジャスト実行	カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、画面の自動調整を実行できます。 **■コンピュータ信号を受信している場合** 「垂直位置」（📖2-11）、「水平位置」、「クロック位相」が自動的に調整されます。コンピュータで、アプリケーションのウィンドウを最大化表示して実行してください。また、暗い映像では正しく調整されない場合がありますので、明るい映像を表示して実行してください。 **■ビデオ信号を受信している場合** 「入力」メニューの「ビデオフォーマット」（📖2-14）が「オート」に設定されていると、受信している信号に最適な信号方式が自動的に選択されます。 「垂直位置」「水平位置」が自動的に初期設定に戻ります。 **■コンポーネントビデオ信号を受信している場合** 「垂直位置」、「水平位置」が自動的に初期設定に戻り、「クロック位相」が自動的に調整されます。 ●自動調整には 10 秒程度の時間がかかることがあります。また、入力信号によっては正しく調整できないことがあります。 ●ビデオ信号を受信している時に画面の自動調整を実行すると、画面の端に線などが映る場合があります。 ●コンピュータ信号を受信している時に画面の自動調整を実行すると、コンピュータのモデルによっては画面の縁に黒いフレームが映る場合があります。 ●「その他」メニューの「特別な設定」ー「オートアジャスト」（📖2-33）で、「詳細」または「無効」が設定されていると、自動調整される項目が変わります。

入力メニュー

「入力」メニューでは、下表の項目を操作することができます。
カーソルボタン▲ / ▼で項目を選択し、カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すと、操作を開始または実行できます。下表およびメニュー表示に従って操作してください。

設定項目	操作内容
プログレッシブ	カーソルボタン▲ / ▼で、プログレッシブモードを選択できます。 **TV ↔ フィルム ↔ オフ** ●この機能は、ビデオ信号、コンポーネントビデオ信号のうち 480i@60、576i@50、1080i@50/60、および HDMI® 信号のうち 480i@60、576i@50、1080i@50/60 を受信している場合に動作します。 ●「TV」、「フィルム」を選択すると、より鮮明な映像になります。「フィルム」は 2-3 プルダウン変換システムに適応しますが、物体がすばやく移動するシーンで線がギザギザになるなど、表示に不具合が出ることがあります。このような場合には「オフ」を選択してください。
ビデオ NR	カーソルボタン▲ / ▼で、映像ノイズの低減レベルを選択できます。 **強 ↔ 中 ↔ 弱** ●この機能は、ビデオ信号、コンポーネントビデオ信号のうち 480i@60、576i@50、1080i@50/60、および HDMI® 信号のうち 480i@60、576i@50、1080i@50/60 を受信している場合に動作します。 ●この機能により画質が劣化することがあります。その場合は「中」、「弱」を選択してください。
色空間	カーソルボタン▲ / ▼で、色空間モードを選択できます。 **オート ↔ RGB ↔ SMPTE240 ↔ REC709 ↔ REC601** 色空間モードは、色を表す方式を設定するためのモードです。 「オート」を選択すると適切な色空間モードが自動的に設定されます。 ●この機能は、コンピュータ信号、コンポーネントビデオ信号（**LAN** 端子、**USB TYPE A** と **USB TYPE B** 端子からの信号を除く）、または HDMI® 信号を受信しているときのみ、選択が可能です。 ●「オート」を選択すると適切なモードが自動的に選択されます。 ●信号によっては「オート」が正しく動作しない場合があります。このような場合には、「オート」以外で入力信号に合う設定を選択してください。

設定項目	操作内容
ビデオ フォーマット	VIDEO IN 端子から受信する映像信号の、ビデオフォーマット（信号方式）を設定できます。 カーソルボタン◀ / ▶で、選択した端子から受信する映像信号のビデオフォーマットを選択してください。 オート ↔ NTSC ↔ PAL ↔ SECAM ↕ ↕ N-PAL ↔ M-PAL ↔ NTSC 4.43 ●この機能は、VIDEO IN 端子からの映像信号を受信しているときのみ動作します。 ●「オート」を選択すると、入力信号のビデオフォーマットが自動的に選択されます。 ●入力信号によっては正しく機能しない場合があります。画像が不安定な場合 (画像が乱れる、色がつかないなど) には、オート以外で、入力信号に合った信号モードを選択してください。 お知らせ ●「オート」の実行には 10 秒程度の時間がかかる場合があります。
HDMI フォーマット	HDMI 1 ／ 2 端子から受信する映像信号のフォーマットを選択できます。 1）カーソルボタン▲ / ▼で、フォーマットを選択する HDMI 端子を選択します。 HDMI 1 ↔ HDMI 2 2）カーソルボタン◀ / ▶で、選択した端子から受信する映像信号のフォーマットを選択します。  オート ↔ VIDEO ↔ COMPUTER ■「オート」：入力信号の HDMI® フォーマットが自動的に選択されます。 ■「VIDEO」：DVD 信号として映像処理を行います。 ■「COMPUTER」：コンピュータ信号として映像処理を行います。 お知らせ ●「COMPUTER」を選択しているときは「色の濃さ」(📖2-8)、「色あい」(📖2-8)、「オーバースキャン」(📖2-10) の調節はできません。

設定項目	操作内容
HDMI レンジ	HDMI 1 ／ 2 端子から受信する映像信号のデジタル信号モードを選択できます。 1) カーソルボタン▲ / ▼で、フォーマットを選択する HDMI 端子を選択します。 HDMI 1 ↔ HDMI 2 2) カーソルボタン◀ / ▶で、選択した端子から受信する映像信号のデジタル信号モードを選択します。 **オート ↔ ノーマル ↔ 拡張**  ■**「オート」**：自動的に入力信号レベルに合わせます。 ■**「ノーマル」**：DVD 信号レベル（16-235）に合わせます。 ■**「拡張」**：コンピュータ信号レベル（0-255）に合わせます。 ●映像のコントラストが強すぎたり弱すぎたりするときに、この設定を切り替えると改善される場合があります。
COMPUTER -イン	COMPUTER IN1 ／ 2 端子から入力される映像信号（コンピュータ信号）の、信号受信モードを設定できます。 1) カーソルボタン▲ / ▼で、設定する入力端子を選択します。 COMPUTER IN1 ↔ COMPUTER IN2 2) カーソルボタン◀ / ▶で、選択した端子から入力される映像信号の受信モードを選択してください。 （COMPUTER IN1） **オート ↔ SYNC ON G オフ**  （COMPUTER IN2） **オート ↔ SYNC ON G オフ ↔ モニターアウト** ●「オート」モードに設定すると、その端子からのSYNC ON G信号、およびコンポーネントビデオ信号を受信できるようになります。COMPUTER IN1 ／ 2 端子へのコンポーネントビデオ信号入力の接続については、「入出力信号端子」（📖4-4, 5）をご参照ください。 ●「オート」モードで映像が正しく表示されない、または正常な入力信号が検出されない場合には「SYNC ON G オフ」モードに設定してください。 お知らせ ● 正常な入力信号が検出されないときに「SYNC ON G オフ」モードに設定する場合は、いったん信号ケーブルを外して無信号の状態にし、「SYNC ON G オフ」に設定してから、信号を再入力してください。

設定項目	操作内容
フレームロック	各端子から入力される映像信号の、フレームロック機能の有効 / 無効が設定できます。 1) カーソルボタン▲ / ▼で、設定する入力端子を選択します。 2) カーソルボタン◀ / ▶で、フレームロック機能の有効 / 無効を選択してください。 **有効 ↔ 無効** フレームロック機能は、動画をよりスムーズに表示する為の機能です。 ●この機能は、垂直周波数が 49 ～ 51、59 ～ 61Hz の信号を受信しているときのみ有効です。 ●「有効」を選択すると動画がよりスムーズに表示されます。 ●本機能は **HDMI** 端子 (480i@60、576i@50 または 1080i@50/60) からの信号には使用できません。 ●この機能により画質が劣化することがあります。この場合には「無効」にしてください。
解像度	**COMPUTER IN1** ／ **2** 端子から入力される映像信号の解像度を設定できます。 カーソルボタン▲ / ▼で設定したい解像度を選択します。 ■**「オート」**: 入力信号に適切な解像度が自動的に設定されます。 ■**「標準」**: 設定された解像度に合わせて「水平位置」、「垂直位置」、「クロック位相」、「水平サイズ」が自動的に調整されます。 ■**「カスタム」**: 「カスタム」を選択すると、「解像度 _ カスタム」設定ダイアログが表示されます。カーソルボタンの◀ / ▶でカーソルを移動させながら、カーソルボタン▲ / ▼で、「水平」と「垂直」の解像度を入力してください。 入力が終わりましたら、カーソルを「OK」に置き、カーソルボタン▶または **ENTER** ボタン（または**入力切替**ボタン）を押してください。「解像度設定を変更しますか？」というメッセージが表示されます。変更した設定を保存するには、カーソルボタン▶を押してください。設定された解像度に合わせて「水平位置」、「垂直位置」、「クロック位相」、「水平サイズ」が自動的に調整 されます。 設定を保存せずに以前の解像度に戻る場合は、カーソルを「取消」に置き、カーソルボタン◀または **ENTER** ボタン（または**入力切替**ボタン）を押してください。設定は変更されず、「解像度」メニューに戻ります。 ●すべての解像度が保証されているわけではありません、信号によっては正しく動作しない場合があります。

設置メニュー

「設置」メニューでは、下表の項目を操作することができます。
カーソルボタン▲ / ▼で項目を選択し、カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、操作を開始または実行できます。下表およびメニュー表示に従って操作してください。

設定項目	操作内容
デジタルズーム	カーソルボタン◀ / ▶で、デジタルズーム（画面の倍率）を調節できます。 **縮小 ↔ 拡大** ●「アスペクト」、「デジタルズーム」、「⏢ キーストン」、「⏢ キーストン」の設定によっては、メニューが画面からはみ出る場合があります。その場合は、各々の設定を変えて適正に表示されるようにしてください。
デジタルシフト	カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶で、画面の位置を調節できます。 ●本機能はデジタルズームが 100% (＜CP-AW3003J＞:320, ＜CP-AX3503J＞:256) に設定されていると使用できません。
<CP-AW3003J> **画像表示位置（水平）**	カーソルボタン▲ / ▼で、画像の表示位置を選択できます。 **左 ↔ 中央 ↔ 右** 本機能は以下のときには動作しません。 ●アスペクトを「16 : 9」、または「16 : 10」に設定している。 ●アスペクトを「ノーマル」に設定し、受信している信号のアスペクトが 16:9、16:10 もしくは、横の長さが 16 : 10 よりも長いとき。 ●アスペクトを「リアル」に設定し、画像の横幅が範囲いっぱいに表示されているとき。 ●映像信号が入力されていないか、周波数が安定しない、または対応範囲外の映像信号が入力されているとき。 ●ブランク画面、またはテンプレート画面が表示されているとき。
<CP-AX3503J> **画像表示位置**	カーソルボタン▲ / ▼で、画像の表示位置を選択できます。 **上 ↔ 中央 ↔ 下** 本機能は以下のときには動作しません。 ●アスペクトを「4 : 3」に設定しているとき。 ●アスペクトを「ノーマル」に設定し、受信している映像信号のアスペクトが 4 : 3 か、縦の長さが 4 : 3 よりも長いとき。 ●アスペクトを「リアル」に設定し、画像の縦幅が範囲いっぱいに表示されているとき。 ●映像信号が入力されていないか、周波数が安定しない、または対応範囲外の映像信号が入力されているとき。 ●ブランク画面、またはテンプレート画面が表示されているとき。
⏢ キーストン	カーソルボタン◀ / ▶で、垂直キーストン (⏢方向の台形歪み) の補正量を調節できます。 **画像の下側を小さく ↔ 画像の上側を小さく** ●キーストン補正の調節範囲は、入力信号によって異なります。また、入力信号によっては正しく動作しないことがあります。 ●この項目は、コーナーフィットが調整されているときは選択できません。

設定項目	操作内容
⏢ キーストン	カーソルボタン◀ / ▶で、水平キーストン (⏢ 方向の台形歪み) の補正量を調節できます。 **画像の右側を小さく ↔ 画像の左側を小さく** ●キーストン補正の調節範囲は、入力信号によって異なります。また、入力信号によっては正しく動作しないことがあります。 ●この項目は、コーナーフィットが調整されているときは選択できません。
コーナーフィット	画面の四隅の位置、および四辺のたわみを調節できます。 また、最大 3 つまでの調節データを保存し、後で呼び出して自動調整することもできます。 「画面のひずみを補正する」(🕮**1-40**) をご参照ください。
オートエコモード	カーソルボタン▲ / ▼で、オートエコモードを切り替えられます。 **オン ↔ オフ** 「オン」を選択すると、「エコモード」(🕮**2-19**) の設定にかかわらず起動時は「エコ」モードに設定され、起動時に数十秒間「オートエコモード」と画面に表示します。

設定項目	操作内容
エコモード	カーソルボタン▲ / ▼で、エコモードを切り替えられます。 **ノーマル ↔ エコ ↔ インテリジェント エコ ↔ セーバー** ●「エコ」モードを選択すると、本機使用中の消費電力を抑え、動作音を低減できます。 ●「エコ」モードでは画像の明るさもやや抑えられます。 ●「インテリジェント　エコ」選択時には入力信号のレベルに応じてランプの明るさが変化します。入力信号レベルが高い時はランプは明るく、レベルが低いときはランプは暗くなります。暗い映像が連続する場合、ランプの性能維持のためランプが明るくなることがあります。 ●セーバー選択時、カーソルボタン▶入力でセーバーモードになるまでの時間を 1 ～ 30 分の間で設定できます。設定時間以上映像信号レベルが変化しなかった場合に、ランプの明るさを落とし、消費電力を抑えます。映像信号レベルが変化したり、キー操作を行うと元の明るさに戻ります。暗い映像が連続する場合、ランプの性能維持のため、ランプが明るくなることがあります。 ●「オートエコモード」を「オン」に設定していても、毎回起動時には「エコモード」に戻ります。 ●周辺温度が約 35 ～ 40℃の場合は、ランプは自動的に暗くなります。
設置方法	カーソルボタン▶を押して、設置方法の設定変更ダイアログを表示します。 カーソルボタン▲ / ▼で、画面の設置方法を選択できます。 例

設定項目	操作内容
スタンバイモード	カーソルボタン▲ / ▼で、本機がスタンバイ状態のときの消費電力モードを選択できます。 **通常 ↔ 省電力** 「省電力」を選択すると、消費電力を下げることができますが、スタンバイ時の機能が以下のように制限されます。 ● RS-232C 通信はパワーオンおよびスタンバイモード切替以外が無効になり、ネットワーク機能は無効になります。通信設定の「通信タイプ」が「ネットワークブリッジ」に設定されていると全ての RS-232C コマンドは無効になります。 ●「オーディオ」メニューの「音声入力設定」(📖**2-21**) の設定に関わらず、**AUDIO OUT** 端子から信号が出力されなくなり、内蔵スピーカーから音声が出力されなくなります。 ●モニターアウトのスタンバイ設定が無効になり、**MONITOR OUT** 端子から信号は出力されません。 ●プロジェクターの「スタンバイモード」の設定が「省電力」に設定されていると、プロジェクターがスタンバイ状態の間は USB からの通電ができなくなります。 ●省電力を選択すると、スタンバイモード時のクローニングロード機能が動作しません。
モニターアウト	本機の画面に表示する映像信号と **MONITOR OUT** 端子から出力される映像信号の組み合わせを設定できます。 1) カーソルボタン▲ / ▼で、表示中の出力信号を設定する、映像信号の入力端子を選択してください。 本機がスタンバイ状態のときに出力される映像信号を設定するには、「スタンバイ」を選択してください。ただし「スタンバイモード」(📖 **上記**) で「省電力」が選択されている場合は「スタンバイ」を選択できません。 2) **MONITOR OUT** 端子を入力として使用しない場合または（1）でスタンバイに設定した場合は、カーソルボタン◀ / ▶で、**COMPUTER IN1** 端子またはオフを選択して下さい。 ●スタンバイ設定を変更すると、他の設定はかえずに「スタンバイモード」で選択された、「通常」または「省電力」のみが切り替わります。初期設定は下記です。 通常：COMPUTER IN1 省電力：オフ ● COMPUTER IN2 にモニターアウトが選択されない場合は無効となります。

オーディオメニュー

「オーディオ」メニューでは下表の項目を操作することができます。カーソルボタン▲ / ▼で項目を選択し、カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すと、操作を開始または実行できます。下表およびメニュー表示に従って操作してください。

設定項目	操作内容
音量	カーソルボタン◀ / ▶で、音量を調節できます。 **小さく**（－側）↔ **大きく**（＋側）
スピーカー	カーソルボタン▲ / ▼で、内蔵スピーカーの有効／無効を選択できます。 **オン ↔ オフ** 無効が選択されているときは、内蔵スピーカーから音声が出力されません。
音声入力設定	(1) で選択した入力端子からの画像信号が表示されているあいだ、(2) で選択した入力端子からの音声信号が本機の内蔵スピーカーと **AUDIO OUT** 端子の両方から出力されます。ただし、スピーカーがオフに設定されている場合は内蔵スピーカーは動作しません。 (1) カーソルボタン▲ / ▼で、映像の入力端子を選択してください。本機がスタンバイ状態のときの音声出力を選択するには、「スタンバイ」を選択してください。 (2) カーソルボタン◀ / ▶で、音声入力端子または消音のアイコンを選択してください。 アイコンは以下 (の端子) を示します **No.1: AUDIO IN1 端子**　**No.2: AUDIO IN2 端子** **No.3: LAN 端子**　**No.4: USB TYPE A 端子** **No.5: USB TYPE B 端子**　**No.6: HDMI1 端子** **No.7: HDMI2 端子**　**消音** ● No.4 から 7 の端子からの音声は、各 (映像) 端子にのみ選択できます。 ●本機がスタンバイ・モードであっても、冷却ファンが動作して、内蔵スピーカーが運転中である場合、雑音を出すかもしれません。 ●消音「 」が選択され、C.C. を含む入力信号を受信した時、自動的に C.C. 機能が有効となります。なお、この機能は、NTSC 方式のビデオ信号または **COMPUTER IN1**、**COMPUTER IN2** に入力される 480 @ 60 を受信し、「C.C.」の「ディスプレイ」に「オート」を選択しているときのみ有効になります。
マイク音量	カーソルボタン◀ / ▶で、**MIC** 端子に接続したマイクの音量を調節できます。 **小さく**（－側）↔ **大きく**（＋側）

スクリーンメニュー

「スクリーン」メニューでは下表の項目を操作することができます。
カーソルボタン▲ / ▼で項目を選択し、カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すと、操作を開始または実行できます。下表およびメニュー表示に従って操作してください。

設定項目	操作内容
表示言語	カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶で、メニュー等の画面表示言語を選択できます。選択した表示言語を適用するには、**ENTER** ボタン（または**入力切替**ボタン）を押してください。
メニュー位置	カーソルボタン▲/▼/◀/▶で、メニュー位置を調節できます。操作を終了するには、リモコンの**メニュー**ボタンを押すか、約１０秒間何も操作しないと終了します。
ブランク	カーソルボタン▲ / ▼で、ブランク画面を選択できます。 「ブランク画面」はリモコンの **AV ミュート**ボタンを押したときに投映される映像です。 **マイスクリーン ↔ オリジナル ↔ 青 ↔ 白 ↔ 黒** ■**「マイスクリーン」**：「マイスクリーン」（📖**2-23**）で登録したお好みの映像が表示されます。 ■**「オリジナル」**：本機の標準映像が表示されます。投映してご確認ください。 ■**「青、白、黒」**：各色の無地画面が表示されます。 ●本機は、同じ映像を長時間投映し続けると残像が残ることがあります。これを防ぐため、「マイスクリーン」または「オリジナル」は数分で無地の画面に変わります。
オート ブランク	カーソルボタン▲ / ▼で、オートブランク画面を選択できます。 **青 ↔ 白 ↔ 黒** **お知らせ** ● 本機は、同じ映像を長時間投映し続けると残像が残ることがあります。これを防ぐため、以下のいずれかの状態になると数分でオートブランクで設定した画面に変わります。 ・「マイスクリーン」または「オリジナル」がブランク画面に設定されているとき ・「初期画面」が表示されているとき

設定項目	操作内容
初期画面	カーソルボタン▲ / ▼で、初期画面を選択できます。 「初期画面」は起動時の信号が安定するまでの間や、正常な信号が見つからない (入力信号が無い、入力信号が本機の仕様に合わない、など) ときに投映される映像です。 **マイスクリーン ↔ オリジナル ↔ 表示しない** ■**「マイスクリーン」**:「マイスクリーン」(📖**2-23**) で登録したお好みの映像が表示されます。 ■**「オリジナル」**: 本機の標準映像が表示されます。投映してご確認ください。 ■**「表示しない」**: 黒の無地画面が表示されます。 ●本機は、同じ映像を長時間投映し続けると残像が残ることがあります。これを防ぐため、「マイスクリーン」または「オリジナル」は数分でブランク画面に変わります。「ブランク」(📖**2-22**) で「マイスクリーン」または「オリジナル」が選択されている場合は、黒の無地画面に変わります。 ●マイスクリーンパスワード機能が有効に設定 (📖**2-43**) されているときは、初期画面は「マイスクリーン」に固定されます。
マイスクリーン	ブランク画面や初期画面用に、お好みの画像 (マイスクリーン) を登録することができます。あらかじめ、登録したい映像信号を入力・選択してください。 「マイスクリーン」を選択すると、「この画像の取り込みを開始しますか？」ダイアログが表示されます。登録したい映像が画面に表示されるのを待って **ENTER** ボタン（または**入力切替**ボタン）を押してください。  画像を元に戻したい、または前のダイアログに戻りたい場合は**リセット**ボタンを押してください。登録には数分ほどかかります。 登録が完了すると、登録した画像と「マイスクリーンの画像登録が完了しました」のメッセージが数秒間表示され、通常画面に戻ります。 登録に失敗すると、「画像の取り込みエラーです。もう一度やり直してください。」のメッセージが数秒間表示されて通常画面に戻りますので、最初からやり直してください。 ●この項目は、「マイスクリーンロック」(📖 **下記**) が「有効」に設定されているときは選択できません。 ●この項目は、マイスクリーンパスワード機能（📖**2-43**）が有効に設定されているときは選択できません。 ●この項目は、**LAN** 端子、**USB TYPE A** 端子、**USB TYPE B** 端子、**HDMI1/2** 端子からの映像信号を受信している時は設定できません。
マイスクリーンロック	カーソルボタン▲ / ▼で、マイスクリーンの上書き防止機能を設定できます。 **有効 ↔ 無効** 「有効」に設定すると、「マイスクリーン」の登録操作を禁止し、登録済みの映像を保護することができます。 ●この項目は、マイスクリーンパスワード機能（📖**2-43**）が有効に設定されているときは選択できません。

<table>
<tr><th>設定項目</th><th>操作内容</th></tr>
<tr><td>メッセージ</td><td>
カーソルボタン▲ / ▼で、メッセージモードを選択できます。
表示する ↔ 表示しない
「表示する」を選択すると、以下のメッセージが表示されます。
・「オート 実行中」
・「信号が入力されていません」
・「信号は同期範囲外です」
・「入力信号が不安定です」
・「操作できないボタンが入力されました。」
・「検索中…」
・「信号検出中…」
・「オート エコモード」
・「エコモード」の変更による表示
・フォーカス調整中の「+++ フォーカス +++」表示
・「デジタルズーム」調整による表示
・入力切替による入力信号表示
・「アスペクト」の変更による縦横比の表示
・「映像モード」の変更による表示
・「アクティブアイリス」の変更による表示
・「マイメモリー」の変更による表示
・静止ボタンを押したときの「静止」
・「テンプレート」の変更による表示
●「表示しない」に設定したときは、静止ボタンを押して映像を静止させても「静止」のメッセージが表示されません。静止ボタンを押して映像を静止させていることを忘れないようご注意ください。映像の静止を解除するには、もう一度静止ボタンを押す必要があります。
</td></tr>
<tr><td>入力
チャンネル名</td><td>
本機の入力端子にチャンネル名を割り当てることができます。
1) カーソルボタン▲ / ▼で、チャンネル名を付けたい端子を選択し、カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押してください。カスタム入力チャンネル名ダイアログが表示されます。
2) カーソルボタン▲ / ▼で、選択した端子に割り振りたいアイコンを選択し、ENTER ボタン（または入力切替ボタン）を押してください。アイコンに応じた端子の名称が、右側の「プレビュー」に表示されます。
3) カーソルボタン▲ / ▼で選択した端子に割り振りたい番号を選択し、ENTER ボタン（または入力切替ボタン）を押してください。
4) チャンネル名を決定するには、「OK」にカーソルを合わせ、カーソルボタン▶または ENTER ボタン（または入力切替ボタン）を押します。変更を保存せずに入力を終えるには、「取消」にカーソルを合わせて、カーソルボタン◀または ENTER ボタン（または入力切替ボタン）を押します。
端子の名称を手動入力で変更したい場合は、「名称変更」を選択して ENTER ボタン（または入力切替ボタン）を押してください。名称入力ダイアログが表示されます。
（次ページへつづく）

</td></tr>
</table>

設定項目	操作内容
入力 チャンネル名 （つづき）	**■端子の名称を入力する** 最初の行（下線付き）に現在の名称が表示されます。 カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶で 2 行目以下の各文字を選択し、**ENTER** ボタン（または**入力切替**ボタン）を押して入力してください。**リセット**ボタン、またはカーソルボタン◀と**入力切替**ボタンを同時に押して、もしくは「消去」で 1 文字削除することができます。また、「全消去」で表示されている文字を全て削除することが出来ます。端子の名称は最大 16 文字入力できます。 **■端子の名称を編集する** カーソルボタン▲ / ◀ / ▶で、名称が表示されている行の、変更／削除する文字へカーソルを移動し、**ENTER** ボタン（または**入力切替**ボタン）を押して選択します。選択した文字を、名称を入力するときと同じ手順で編集してください。 **■端子の名称を保存する** 名称の入力・編集が終わったら、一番下の行の「OK」にカーソルを合わせ、カーソルボタン▶または **ENTER** ボタン（または**入力切替**ボタン）を押します。変更を保存せずに入力を終えるには、「取消」にカーソルを合わせて、カーソルボタン◀または **ENTER** ボタン（または**入力切替**ボタン）を押します。
テンプレート	カーソルボタン▲ / ▼で、テンプレート画面のパターンを選択できます。 選択したテンプレート画面を表示させるには、カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押してください。カーソルボタン◀で表示画面からパターン選択画面に戻ります。 **テストパターン ↔ 点線 1 ↔ 点線 2 ↔ 点線 3** ↕ ↕ **地図 2 ↔ 地図 1 ↔ 円 2 ↔ 円 1 ↔ 点線 4** 「地図 1」および「地図 2」では、地図を水平にスクロールしたり、上下をさかさまにすることができます。「地図 1」または「地図 2」を表示中に**リセット**ボタンを 3 秒間以上押してください。操作のガイタンスが表示されます。 **■北半球を上にして表示** カーソルボタン▲を押してから **ENTER** ボタン（または**入力切替**ボタン）を押す。 **■南半球を上にして表示** カーソルボタン▼を押してから **ENTER** ボタン（または**入力切替**ボタン）を押す。 **■表示した地図を水平にスクロールする** カーソルボタン◀ / ▶を押してから **ENTER** ボタン（または**入力切替**ボタン）を押す。

<table>
<tr><th>設定項目</th><th>操作内容</th></tr>
<tr><td rowspan="4">C.C.
(Closed
Caption)</td><td>この項目を選択してカーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、「C.C.」メニューが表示されます。
 

クローズドキャプション（C.C.）は、ビデオやテレビ番組、ファイルなどの、音声情報やその他の付加的な文字情報を、表示ガイドや字幕などの視覚的な情報として画面に写す機能です。この機能をお使いいただくためには、C.C. に対応した、NTSC 方式のテレビ（ビデオ）信号や 480i@60 コンポーネントビデオ信号が必要です。接続している機器や信号源によっては適切に働かない場合があります。この場合は、C.C. をオフにしてください。
カーソルボタン▲ / ▼で操作したい項目を選択してください。カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、その項目のダイアログが表示されます。</td></tr>
<tr><td>ディスプレイ
カーソルボタン▲ / ▼で、クローズドキャプションの表示設定を切り替えられます。
オート ↔ 有効 ↔ 無効
■「オート」:音声が消音になると、自動的にクローズドキャプションを表示します。
■「有効」：クローズドキャプションを表示します。
■「無効」：クローズドキャプションを表示しません。
●画面にメニュー表示が出ている間は、クローズド･キャプションは表示されません。
●クローズドキャプション (C.C.) は、テレビ信号やその他のビデオ信号に含まれる対話やナレーションの内容、効果音等の情報を文字で画面に表示する機能です。本機能をお使いになるには、C.C. 機能に対応した映像信号が必要です。</td></tr>
<tr><td>モード
カーソルボタン▲ / ▼で、クローズドキャプションの表示モードを選択できます。
キャプション ↔ テキスト
■「キャプション」：音声情報の字幕を表示します。
■「テキスト」：報道内容や番組ガイド等の文字情報を、スクリーン全体を使って表示します。 C.C. 機能に対応したすべての映像信号が「テキスト」に対応しているわけではありません。</td></tr>
<tr><td>チャンネル
カーソルボタン▲ / ▼で、クローズドキャプションの言語チャンネルを設定できます。
1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4
■「1」：チャンネル 1　第 1 チャンネル / 主言語
■「2」：チャンネル 2
■「3」：チャンネル 3
■「4」：チャンネル 4
使用するチャンネル、言語は、ご覧になるビデオやテレビ番組などによって異なります。</td></tr>
</table>

その他メニュー

「その他」メニューでは下表の項目を操作することができます。
カーソルボタン▲ / ▼で項目を選択し、カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すと、ランプ時間とフィルター時間以外の操作を実行できます。下表およびメニュー表示に従って操作してください。

設定項目	操作内容
オートサーチ	カーソルボタン▲ / ▼で、入力信号の自動検索機能の有効 / 無効を設定できます。 **有効 ↔ 無効** 「有効」を選択すると、信号を受信できなくなったとき、本機は自動的に他の端子からの入力信号を検索し始めます。正常な入力信号が見つかると、検索をやめ、その映像が表示されます。 検索は、オートサーチ実行前に選択されていた入力端子から、正常な入力信号を検出するまで、次の順序で繰り返し行われます。 COMPUTER IN1 → COMPUTER IN2 → LAN → USB TYPE A ↑ ↓ VIDEO ← HDMI2 ← HDMI1 ← USB TYPE B ● USB TYPE B 端子からの映像を映し出すには数秒かかる場合があります。
ダイレクトパワーオン	カーソルボタン▲ / ▼で、ダイレクトパワーオン機能の有効／無効を設定できます。 **有効 ↔ 無効** 「有効」に設定すると、本機の使用中 (ランプ点灯中) に、テーブルタップのスイッチやブレーカーをご使用になって電源を切ったあと、再度電源に接続したときに、**点灯 / 消灯**ボタンの操作無しで電源が入り、ランプが自動的に点灯します。 ●以下のいずれかの手順で電源を切った場合は、電源に接続しても、ランプは自動的に点灯しません。**点灯 / 消灯**ボタンを押して電源を入れてください。 ・**点灯 / 消灯**ボタンでランプを消灯したとき。 ・オートパワーオフ機能で電源が切れたとき（🕮2-28)。 ●ダイレクトパワーオン機能で電源が入ってから約 30 分間、何も信号が入力されなかったり、何も操作をされなかった場合は、オートパワーオフ機能が無効設定になっていても、自動的にランプが消灯します。

設定項目	操作内容
オート パワーオフ	カーソルボタン▲ / ▼で、入力信号が検出されなくなってから自動的に電源を切る (ランプを消灯し、冷却動作を始める) までの待ち時間を設定できます。 **長く** (最長 99 分) ↔ **短く** (最短 1 分、0 分 : 無効) 例 オートパワーオフ機能は 1 ～ 99 分に設定されているときのみ有効です。0 に設定すると無効になります。有効に設定 (待ち時間を設定) すると、入力信号が検出されない場合、設定時間経過後に自動的に電源が切れます。 ●リモコンまたは操作パネルのボタンを押すか、または、Get コマンド以外のコマンドを送受信すると、その時点から再び設定時間が経過するまでオートパワーオフ機能は動作しません。 ●手動で電源を切る方法については「電源を切る」（🕮**1-33**）をご参照ください。
USB TYPE B	カーソルボタン▲ / ▼で、**USB TYPE B** 端子の用途を切り替えられます。 この機能を使うために本機の **USB TYPE B** 端子は、コンピュータの USB(A) 端子と接続してください（🕮**1-19**）。 **マウス ↔ USB ディスプレイ** ■**「マウス」**：リモコンをコンピュータの簡易マウス／キーボードとしてご使用いただけます（🕮**1-30**）。 ■**「USB ディスプレイ」**：**USB TYPE B** 端子はコンピュータからの映像信号入力端子として機能します。 ● **USB TYPE B** 端子からの映像を表示するには数秒かかる場合があります。 ●以下の場合には、**USB TYPE B** 端子が映像入力端子として使用できないことを通知するメッセージが、ダイアログとともに表示されます。 - **USB TYPE B** 端子に映像信号が入力されているのに、「マウス」に切り替えようとしている場合。 - この項目が「マウス」に設定されているのに、**USB TYPE B** 端子を映像信号の入力端子として使用しようとしている場合

設定項目	操作内容
ランプ時間	「その他」メニューに表示されている「ランプ時間」の右側の値は、ランプの使用時間です。初期、または前回ランプ時間を初期化した時から現在までのランプの点灯時間を1時間単位で表示します。 「ランプ時間」を選択してカーソルボタン▶、または**リセット**ボタンを押すと、ランプ時間初期化確認ダイアログが表示されます。カーソルボタン▶を押して「OK」を選択すると、ランプ時間を初期化することができます。 **初期化しない → OK** ランプ時間を初期化した後は、メニューの「ランプ時間」の右側の値が「0」になっていることを確認してください。 ●ランプを交換したときは必ずランプ時間を初期化してください。ランプの交換に合わせて初期化しないと、実際のランプの使用時間とランプ時間の値が一致しません。 ●ランプ交換の際は必ず「ランプを交換する」(📖**1-44, 45**) をお読みください。
フィルター時間	「その他」メニューに表示されている「フィルター時間」の右側の値は、エアーフィルターの使用時間です。初期、または前回フィルター時間を初期化した時からの現在までの本機の稼動時間を1時間単位で表示します。 「フィルター時間」を選択してカーソルボタン▶または**リセット**ボタンを押すと、フィルター時間初期化確認ダイアログが表示されます。カーソルボタン▶を押して「OK」を選択すると、フィルター時間を初期化することができます。 **初期化しない → OK** フィルター時間を初期化した後は、メニューの「フィルター時間」の右側の値が「0」になっていることを確認してください。 ●エアーフィルターを掃除または交換したときは必ずフィルター時間を初期化してください。エアーフィルターの掃除または交換に合わせて初期化しないと、実際の稼働時間とフィルター時間の値が一致せず、また、エアーフィルターの掃除時期をお知らせするメッセージ (📖**2-34**) が正しく表示されません。 ●エアーフィルターの掃除または交換については、「エアーフィルターを掃除／交換する」(📖**1-46, 47**) をお読みください。

設定項目	操作内容
マイボタン	リモコンの**マイボタン 1** ／ **2** に機能を割り当てることができます。 1) カーソルボタン▲ / ▼で、設定するボタン（1 または 2）を選択し、カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンでマイボタンセットアップダイアログを表示します。 2) カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶で**マイボタン**に割り当てる機能を選択し、**ENTER** ボタン（または**入力切替**ボタン）を押してください。 ◎ COMPUTER IN1：**COMPUTER IN1** 端子からの信号を選択します。 ◎ COMPUTER IN2：**COMPUTER IN2** 端子からの信号を選択します。 ◎ LAN：**LAN** 端子からの信号を選択します。 ◎ USB TYPE A：**USB TYPE A** 端子からの信号を選択します。 ◎ USB TYPE B:**USB TYPE B**端子からの信号を選択します (USB ディスプレイ)。 ◎ HDMI1：**HDMI1** 端子からの信号を選択します。 ◎ HDMI2：**HDMI2** 端子からの信号を選択します。 ◎ VIDEO：**VIDEO IN** 端子からの信号を選択します。 ◎スライドショー：**USB TYPE A** 端子からの信号を選択し、スライドショーを開始します。 ◎マイ イメージ：マイ イメージメニューを表示します。 ◎メッセンジャー：メッセンジャーテキストを表示します。表示するデータがないときは、「メッセンジャー機能のデータがありません」メッセージを表示します。 ◎インフォメーション：**マイボタン**を押すたびに、「システム _ インフォメーション」ダイアログ（ランプ、エアーフィルターの使用時間）、「入力 _ インフォメーション」ダイアログ (📖**2-40**)、「無線 LAN インフォメーション」ダイアログ (無線 LAN の設定情報)、「有線 LAN インフォメーション」ダイアログ (有線 LAN の設定情報) を表示します。 ◎マイメモリー:「マイメモリー」で記憶した設定のロード操作を行います。(📖**2-9**) マイメモリーを設定したときのマイボタン動作 **マイボタン**を押したときの「映像」メニューの設定とロードしようとする設定が異なると、右のようなダイアログが表示されます。 設定データがメモリに保存されていれば、**マイボタン**を押すたびに、順次設定データを呼び出し、適用します。メモリに設定データが保存されていないときは「保存データ無し」ダイアログが表示されます。 ◎アクティブアイリス：アクティブアイリスモードを変更します。(📖**2-9**) ◎映像モード：映像モードを変更します。(📖**2-5**) ◎フィルターリセット：フィルター時間の初期化確認ダイアログを表示します。(📖**2-29**) ◎解像度：画面の解像度のメニューを表示します。 ◎マイク音量 : マイク音量調節ダイアログを表示します。(📖**2-21**) ◎エコモード：エコモードを変更します。(📖**2-19**) ◎セーバーモード：セーバーモードのオン／オフを切り替えます。

設定項目	操作内容
スケジュール	本項目を設定することで、いくつかの機能を自動的に起動させることができます。 以下の手順に沿って「スケジュール」メニューを選択します。 1. カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶でメニューを選択します。 簡単メニュー ー 詳細メニュー 　　｜ その他メニュー ー スケジュール ┬日付と時刻の設定 　　├特定日 　　└プログラム編集 2.カーソルボタン▶で項目を選択します。 **■ 項目の設定方法** 1. カーソルボタン▲/▼/◀/▶で選択および調整をします。 2 「OK」選択し、設定を終了します。 お知らせ ●適切な操作のために、実際の表示メニュー（OSD）に従って操作してください。

項目	内容
日付と時刻の設定	日付（年 / 月 / 日）および時間（24 時間表記）を設定します。
特定日	特定日 1 から 5 を設定します。
プログラム編集	プログラム 1 から 16 の時間とイベントの編集ができます。

■ 適用方法

チェックボックスにチェックを入れます。

ボックスにチェックを入れます。

チェックがある箇所の日付や最初の設定情報が表示されます。

設定項目	操作内容
スケジュール（つづき）	**■ プログラム編集** プログラム1から16の時間とイベントの編集ができます。 **・戻る** 「スケジュール」メニューに戻ります。 **・選択** プログラム－ 01 から 16 を編集します。 各プログラムは、20 まで設定が可能です。 **・コピー** 選択したプログラム（時間およびイベントが設定済）は、他のプログラムへコピーできます。 **・登録** 調整および設定が全て登録されます。 **■ 選択プログラムの編集方法** 1. イベントの1～20から選択します。 カーソルボタン▲/▼で選択します。 カーソルボタン▶で時間とイベントを設定します。 2. カーソルボタン◀/▶で選択します。 3. カーソルボタン▲/▼で調整します。 「イベント」は、以下のなかから選択できます。 ◦ 電源 － オン、スタンバイ ◦ 入力ソース － “入力ソース” チャンネル ◦ マイイメージ － マイイメージ-1 から 12、表示オフ ◦ メッセンジャー － テキスト-1から12、表示オフ ◦ エコモード － ノーマル、エコ、インテリジェント エコ、セーバー ◦ ブランク － オン、オフ 4. カーソルボタン▶で設定を終了します。 5. 「登録」を選択すると、設定の保存ができます。 お知らせ ●適切な操作のために、実際の表示メニュー（OSD）に従って操作してください。

設定項目	操作内容
特別な設定	この項目を選択してカーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すと、「特別な設定」メニューが表示されます。カーソルボタン▲ / ▼で操作したい項目を選択してください。カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すと、その項目のサブメニュー、またはダイアログが表示されます。
	高地モード カーソルボタン▲ / ▼で、冷却ファンの回転速度モードを選択できます。 **高速 ↔ 標準** 標高約 1600m 以上の高地でご使用の場合は「高速」、標高約 1600m 未満でご使用の場合は「標準」にしてください。 ●「高速」ではファンによる騒音が大きくなります。また、高地以外で設定すると、逆に部品 (ランプなど) の信頼性に影響を与える恐れがあります。
	オートアジャスト カーソルボタン▲ / ▼で、画面の自動調整を実行する際に自動的に調整、あるいは初期設定に戻す項目を設定できます。 **詳細 ↔ 高速 ↔ 無効** 自動的に調整される項目は、受信中の信号によって異なります。 ■**「詳細」**：画面の自動調整を実行すると、各項目が自動的に調整されます。 ■**「高速」**：画面の自動調整を実行すると、自動的に調整される項目のうち、「水平サイズ」は初期設定に戻り、残りの項目は自動的に調整されます。 ■**「無効」**：画面の自動調整を実行すると、各項目が初期設定に戻ります。 ● 入力信号、信号ケーブル、接続機器の状態によっては正常に機能しない場合があります。その場合は、「無効」に設定してから、手動で調整をお願いします。

設定項目	操作内容
特別な設定 （つづき）	**ゴースト** ▲ / ▼ボタンで、ゴーストが消失するよう、設定を調節してください。
	フィルター掃除通知 カーソルボタン▲ / ▼で、エアーフィルターの掃除時期をお知らせするメッセージが表示されるまでの時間を設定できます。 **100h ↔ ・・・ ↔ 5000h ↔ 無効** エアーフィルターを清潔に保てるよう、本機のご使用環境に合わせて設定してください。「無効」以外を設定すると、フィルター時間 (📖**2-29**) の値が設定した時間に達したとき、エアーフィルターの掃除をお願いするメッセージが表示されます。「無効」が設定されていると、このお知らせメッセージは表示されません。 ●お掃除メッセージが表示されなくても、エアーフィルターは定期的に掃除してください。エアーフィルターがホコリなどでつまると、本機の内部温度が上がり過ぎて、故障や本機の寿命を縮める原因となることがあります。 ●ご使用環境やエアーフィルターの状態に気を付けてご使用ください。
	キーロック 操作パネル、またはリモコンのボタン（キー）をロックすることができます。 1) カーソルボタン▲ / ▼で、操作パネルまたはリモコンを選択します。 2) カーソルボタン◀ / ▶で、キーロック機能の有効／無効を設定します。。 「有効」を選ぶと、**点灯 / 消灯**ボタン以外の操作パネルまたはリモコンのボタンを押しても反応しなくなります。 ●いたずらや誤操作を防止したい場合などに、この機能をご使用ください。 ●操作パネルとリモコンの両方を「有効」（ロック）に設定することはできません。

設定項目	操作内容
特別な設定 （つづき）	**リモコン受光部** 1) カーソルボタン▲ / ▼で、リモコン受光部を選択します。 **前面 ↔ 上面** 2) カーソルボタン◀ / ▶でリモコン受光部の有効 / 無効を切り替えてください。 **有効 ↔ 無効** ·「前面」と「上面」の両方を無効にすることはできません。
	リモコン周波数 1) カーソルボタン▲ / ▼で、信号受信周波数モードを選択します。 **1: 標準 ↔ 2: 高** 2) カーソルボタン◀ / ▶でリモコン受光部の有効 / 無効を切り替えてください。 **有効 ↔ 無効** 工場出荷時には「1：標準」と「2：高」の両方とも有効になっています。リモコンが正常に機能しない場合、「1: 標準」または「2：高」だけを有効にしてみてください。「1：標準」と「2：高」の両方を無効にすることはできません。

<table>
<tr><th>設定項目</th><th colspan="2">操作内容</th></tr>
<tr><td rowspan="3">特別な設定
（つづき）</td><td colspan="2">通信設定
 

この項目を選択してカーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、「通信設定」メニューが表示されます。「通信設定」メニューでは、CONTROL 端子を経由する通信の設定を行うことができます。カーソルボタン▲ / ▼で設定したい項目を選択してください。カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押すと、その項目のサブメニュー、またはダイアログが表示されます。
●「通信タイプ」(🕮 下記) を「オフ」に設定していると「通信設定」メニューの、他の項目は選択できません。
●通信機能については、【ネットワーク編】をご参照ください。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">通信設定</td><td>通信タイプ
カーソルボタン▲ / ▼で、CONTROL 端子を経由する伝達通信タイプを選択できます。
■「ネットワークブリッジ」:
コンピュータから本機を経由して、外部機器をネットワーク端末として制御したい時に選択してください。詳細は、【ネットワーク編】「ネットワークブリッジ」（🕮3-65～67）をご参照ください。
■「オフ」:
CONTROL 端子をコンピュータに接続して RS-232C 通信を行うときに選択してください。
●工場出荷時は、「オフ」に設定されています。
●「ネットワークブリッジ」を選択する時は、「通信方式」(🕮2-37) をご確認ください。</td></tr>
<tr><td>シリアル設定
ネットワークブリッジでの、CONTROL 端子の通信状態を選択することができます。
カーソルボタン▲ / ▼で設定する項目を選択し、カーソルボタン▶または ENTER ボタンを押してください。カーソルボタン▲ / ▼で、各項目を設定してください。
■ボーレート
4800 bps ↔ 9600 bps ↔ 19200 bps ↔ 38400 bps
■パリティ
なし ↔ 奇数 ↔ 偶数
●「通信タイプ」(🕮 上記) が「オフ」に設定されているときは、ボーレートは「19200bps」パリティは「なし」に固定されます。</td></tr>
</table>

設定項目	操作内容	
特別な設定（つづき）	通信設定（つづき）	**通信方式** このメニューは、「通信タイプ」で「ネットワークブリッジ」が選択されている時のみ設定できます。 カーソルボタン▲ / ▼で、ネットワークブリッジでの、**CONTROL** 端子からの伝達用の通信方式を選んでください。 **半二重通信 ↔ 全二重通信** ■**「半二重通信」**：データの送信、受信を交互に行います。 ■**「全二重通信」**：データの送受信を同時に行います。 ●工場出荷時は、「半二重通信」に設定されています。 ●「半二重通信」を選択する時は、「応答データ受信期間」（🕮 **下記**）をご確認ください。
		応答データ受信期間 この項目は、「通信タイプ」に「ネットワークブリッジ」、「通信方式」に「半二重通信」が設定されているときのみ設定できます。 カーソルボタン▲ / ▼で、外部機器からの応答待機時間を選択してください。 **オフ ↔ 1s ↔ 2s ↔ 3s** ■**「オフ」**：コンピュータから連続してデータを送信することができます。送信先の外部機器からの応答データを確認しなくてもよい場合に選択してください。 ■ **1s/2s/3s**：データ送信先の外部機器からの応答待機時間を設定します。設定された時間は、**CONTROL** 端子からデータは送信されません。 ●工場出荷時は、「オフ」に設定されています 。
	クローニング	プロジェクターの各設定を USB メモリーを介して他のプロジェクターへコピーすることができます。 ■**保存**：プロジェクターの各設定を USB メモリーに保存します。 ■**ロード**：プロジェクターの各設定を USB メモリーからロードします。ロードが完了すると、メッセージが表示され、5 分経過またはカーソルボタン▶を押すと電源が切れます。（ロードが失敗すると、メッセージが数秒間表示され、通常画面に戻ります。）保存もしくはロード後に USB メモリを外してください。

設定項目	操作内容	
特別な設定 （つづき）	**クローニング** （つづき）	以下の項目は対象外です。 その他：ランプ時間、フィルター時間、特別な設定（ゴースト） ネットワーク：無線と有線の設定 （IP ADDRESS、SUBNET MASK、DEFAULT GATEWAY、日付と時刻の設定）、マイ イメージ、プレゼンテーション セキュリティ：マイテキスト表示 ●セキュリティ_クローニングロック が有効の時は操作できません。 ●スクリーン_マイスクリーンはロードのみ可能です。 **スタンバイ状態でのクローニング　ロード機能** ●本機がスタンバイ状態の時に、先ずは操作パネルの**入力切替**ボタンとカーソルボタン▶を同時に押した後、次に カーソルボタン▲を押すと、クローニングのロード機能が動作します。 ●ロード中は、操作パネルの３つのインジケータ（**電源**（橙）、**温度**、**ランプ**）がすべて点灯します。 ●ロードが完了すると、３つのインジケータ（**電源**、**温度**、**ランプ**）が消灯します。その後、USB メモリを抜いてください。 ●ロードに失敗すると、３つのインジケータ（**電源**（橙）、**温度**、**ランプ**）が同時に点滅します。 ●以下の場合、クローニングは動作しません。 - クローニングロックが有効に設定されているとき この場合、３つのインジケータ（**電源**（橙）、**温度**、**ランプ**）が約３秒間隔で点滅します。 - スタンバイモードが省電力に設定されているとき - USB メモリが **USB TYPE A** 端子に挿入されていないとき - 暗証コードロックが解除されていない時 - システムエラー時 ●ロード完了後、下記いずれか一つの操作を行ってください。 - 操作パネルの**入力切替**ボタンとカーソルボタン◀を同時に押してください。 - ロード完了後５分経過するまでお待ちください。 - 一度電源ケーブルを外した後、再起動してください。

設定項目		操作内容
特別な設定 （つづき）	クローニング （つづき）	**ロードするマイスクリーンデータについて** • USB メモリに pj_logo.bmp または pj_logo.gif という名称でイメージデータをセーブしてください。 • 対応するフォーマットは、下記のみですので、ご注意ください。 - ファイルフォーマット Windows BMP bit/pixel: 4/8/16/24/32bit 圧縮形式：圧縮なし／ RLE ／ GIF - 画像サイズ：36 × 36 以上、1280 × 800 以下 • 2種類のファイルがセーブされている場合は、pj_logo.bmp をマイスクリーンデータに登録します。 • マイスクリーンロック及びマイスクリーンパスワードの設定が有効になっていた場合、マイスクリーンデータのロードはできませんので、ご注意ください。 **設定データについて** • クローニングの保存機能を実行すると、USB メモリに pj_data.bin という名称でファイルが作成されます。 ファイル名称やフォルダ構成を変更しないようご注意ください。 • USB メモリに同名のファイルがある場合、保存機能を実行すると、上書きされますのでご注意ください。 **ロード機能について** • 別の機種でセーブしたファイルは、ロードできませんので、ご注意ください。 •「セキュリティ」メニューの「マイスクリーンパスワード」、「暗証コードロック」、「マイテキストパスワード」および「スクリーン」メニューの「マイスクリーンロック」については、設定が「有効」になっていた場合は、それぞれのデータは ロードできませんので、ご注意ください。 •「セキュリティ」メニューの「マイスクリーンパスワード」が「有効」に設定されている場合、「スクリーン」メニューの「初期画面」および「マイスクリーンロック」はロードできませんので、ご注意ください。 •「セキュリティ」メニューの「マイテキストパスワード」が「有効」に設定されている場合、「マイテキスト入力」はロードできませんので、ご注意ください。

設定項目	操作内容
特別な設定 （つづき）	**インフォメーション** この機能は、「インフォメーション」を選択し、カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押した時点で実行されます。 この項目を選択すると「入力 _ インフォメーション」のダイアログが表示されます。このダイアログには現在受信中の映像信号についての情報が表示されます。 ● " フレームロック” と表示されている場合は、フレームロック機能（🕮**2-16**）が動作していることを示します。 ● 無信号と同期外れ状態では、この項目は選択できません。 ● 「セキュリティ」ー「マイテキスト表示」(🕮**2-46**) が「有効」に設定されていると、「入力 _ インフォメーション」ダイアログには、登録したマイテキストも一緒に表示されます。
	工場出荷設定 カーソルボタン▶を押して、「OK」を選択すると、メニューの各項目を一括して初期設定に戻すことができます。「ランプ時間」、「フィルター時間」、「表示言語」、「フィルター掃除通知」、「ネットワーク」および「セキュリティ」の各項目の設定は初期化されませんので気をつけてください。 **初期化しない → OK** 設定を再設定した場合は、高地モードを必ず設定してください。（🕮**2-33**）

ネットワークメニュー

ネットワーク動作の詳細については、ネットワークガイドをご参照ください。
誤ったネットワーク設定は、ネットワークトラブルの原因となります。既存のアクセスポイントに接続する前にネットワーク管理者にご相談ください。

セキュリティメニュー

本機はセキュリティ機能を備えています。パスワード、暗証コードのお問い合わせの際に必要となりますので、保証書はかならず大切に保管してください。

1．「パスワードを入力してください」を選択し、カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押してください。「パスワードを入力してください」ダイアログが表示されます。

2．カーソルボタンの◀ / ▶でカーソルを移動させながら、カーソルボタン▲ / ▼で、登録されているセキュリティパスワードを入力してください。工場出荷時には、パスワードは

<CP-AW3003J>	: 9235	<CP-AX3503J>	: 0836

に設定されています。カーソルを「OK」に移動して、カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すと、「セキュリティ」メニューが表示されます。間違ったパスワードを入力すると、ダイアログが再度表示されます。



「セキュリティ」メニューでは、下表の項目を操作することができます。

■セキュリティパスワードを忘れた場合

1.「パスワードを入力してください」ダイアログが表示されている間に、**リセット**ボタン、または操作パネルのカーソルボタン▶と**入力切替**ボタンを同時に3秒間押すと、「セキュリティ／照合コード」ダイアログが表示されます。このダイアログには 10 桁のセキュリティパスワード照合コードが表示されています。

2. 10 桁のセキュリティパスワード照合コードを、お客様のお名前、電話番号と合わせて

お客様ご相談窓口（家電ビジネス情報センター） TEL 0120-3121-19

までご連絡ください。確認後パスワードをご連絡いたします。

お知らせ

- 間違ったパスワードを 3 回入力すると、電源が切れます。これ以降は、パスワードの入力を間違えるたびに電源が切れます。
- 「セキュリティパスワード / 照合コード」ダイアログが表示されているときに一定時間何も入力しないと、ダイアログが閉じます。
- セキュリティパスワードは変更できます（🕮 **下記**）。工場出荷時のパスワードはできるだけ早めに変更してください。

設定項目	操作内容
セキュリティパスワード変更	セキュリティパスワードを変更することができます。 1)「新パスワードを入力してください」ダイアログで、カーソルボタン◀ / ▶でカーソルを移動させながら、カーソルボタン▲ / ▼で、新パスワードを入力してください。 2) カーソルを「OK」に移動し、カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すと、「新パスワードを再入力してください」ダイアログが表示されます。 3) 同じパスワードを再度入力してください。カーソルを「OK」に移動して、カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すと、新しいセキュリティパスワードが設定・登録され、「新パスワードをメモしてください」ダイアログが約 30 秒間表示されます。このダイアログにはパスワードが表示されています。この間に新しいパスワードをメモしてください。 **ENTER** ボタンまたはカーソルボタン▶を押すと、「セキュリティ」メニューに戻ります。 ●セキュリティパスワードを忘れないようにしてください。

設定項目	操作内容
マイスクリーンパスワード	マイスクリーンパスワード機能で、マイスクリーンへのアクセスを禁止し、登録されている映像の上書きを防ぐことができます。 **1. マイスクリーンパスワード機能を有効にする（パスワードを設定・登録する）** 1) カーソルボタン▲ / ▼で、マイスクリーンパスワード 有効 / 無効メニューで「有効」を選択してください。「新パスワードを入力してください」（小）ダイアログが表示されます。 2) カーソルボタン◀ / ▶でカーソルを移動させながら、カーソルボタン▲ / ▼でパスワードを入力してください。カーソルを「OK」に移動し、カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すと「新パスワードを再入力してください」ダイアログが表示されます。 3) 同じパスワードを再度入力してください。カーソルを「OK」に移動し、カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すと、マイスクリーンパスワードが設定・登録され、「新パスワードをメモしてください。」ダイアログが約 30 秒間表示されます。このダイアログにはパスワードが表示されています。この間にパスワードをメモしてください。 カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すと、マイスクリーンパスワード 有効 / 無効メニューに戻ります。 新パスワード入力（小）ダイアログ  マイスクリーンパスワードを設定すると、「スクリーン」メニューの「マイスクリーン」（📖2-23）、および「マイスクリーンロック」を操作できなくなり、「初期画面」が「マイスクリーン」に固定されます。 ●マイスクリーンパスワードを忘れないようにしてください。 **2. マイスクリーンパスワード機能を無効にする** カーソルボタン▲ / ▼で、マイスクリーンパスワード 有効 / 無効メニューで「無効」を選択すると、「パスワードを入力してください。」（大）ダイアログが表示されます。登録されたマイスクリーンパスワードを入力すると、マイスクリーンパスワード機能は無効になり、マイスクリーンパスワード 有効 / 無効メニューに戻ります。間違ったパスワードを入力するとメニューが閉じます。 新パスワード入力（大）ダイアログ **3. マイスクリーンパスワードを忘れた場合** 1) カーソルボタン▲ / ▼で、マイスクリーンパスワード 有効 / 無効メニューで「無効」を選択し、「マイスクリーンパスワードを入力してください」（大）ダイアログを表示させてください。このダイアログには 10 桁のマイスクリーンパスワード照合コードが表示されています。 2) 10 桁のマイスクリーンパスワード照合コードを、お客様のお名前、電話番号と合わせて **お客様ご相談窓口（家電ビジネス情報センター） TEL 0120-3121-19** までご連絡ください。確認後、マイスクリーンパスワードをご連絡いたします。

設定項目	操作内容
暗証コードロック	暗証コードロックは、登録された暗証コードが入力されないかぎり、本機を使用できなくする機能です。 **1. 暗証コードロック機能を有効にする（暗証コードを設定・登録する）** 1) カーソルボタン▲ / ▼で、暗証コードロック 有効 / 無効メニューで「有効」を選択すると、「暗証コードを入力してください」ダイアログが表示されます。 2) カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶と、**コンピュータ**ボタンまたは**入力切替**ボタンで、4 つのパートからなる暗証コードを入力してください。「暗証コードを再入力してください」ダイアログが表示されます。同じ暗証コードを再度入力してください。暗証コードの登録が完了します。 「暗証コードを入力してください」ダイアログ、または「暗証コードを再入力してください」ダイアログが表示されてから、約 55 秒何も入力しないと、ダイアログが閉じます。 暗証コードロック機能を有効にすると、本機を電源につないで最初に電源を入れるたびに、暗証コードを確認するダイアログが表示され、登録された暗証コードを入力しない限り本機を使用できなくなります。 ●暗証コードを忘れないようにしてください。 ●この機能は、一度本機の電源を完全に切った（📖**1-33**）後で、再度電源を入れないと有効になりません。 **2. 暗証コードロック機能を無効にする** カーソルボタン▲ / ▼で、暗証コードロック有効 / 無効メニューで「無効」を選択すると、「暗証コードを入力してください」ダイアログが表示されます。登録された暗証コードを入力すると、暗証コードロック機能は無効になります。 間違った暗証コードが入力されると、ダイアログが再度表示されます。間違った暗証コードを 3 回入力すると、ランプが消灯します。また、ダイアログが表示されてから約5分間以内に暗証コードを入力しないと、ランプが消灯します。 **3. 暗証コードを忘れた場合** 1) 本機の電源を入れ、暗証コードを確認するダイアログが表示されている間に、**リセット**ボタン、または操作パネルのカーソルボタン▶と**入力切替**ボタンを同時に、3秒間押してください。「暗証コードメニュー／照合コード」ダイアログが表示されます。このダイアログには 10 桁の暗証コード照合コードが表示されています。  2) 10 桁の暗証コード照合コードを、お客様のお名前、電話番号と合わせて **お客様ご相談窓口（家電ビジネス情報センター） TEL 0120-3121-19** までご連絡ください。確認後、暗証コードをご連絡いたします。 ●ダイアログが表示されてから約5分間以内に暗証コードを入力しないと、ランプが消灯します。

設定項目	操作内容
マイテキスト パスワード	「マイテキスト入力」（📖2-46）で登録した、マイテキストの上書きを防止することができます。マイテキストパスワード機能を有効にすると、「マイテキスト表示」、「マイテキスト入力」の操作ができなくなり、マイテキストの登録・変更、および表示の設定を変更できなくなります。 **1 マイテキストパスワード機能を有効にする（パスワードを設定・登録する）** 1-1 カーソルボタン▲/▼で「セキュリティ」メニューの「マイテキストパスワード」を選び、カーソルボタン▶（または **ENTER** ボタン）を押して「マイテキストパスワード有効 / 無効」メニューを表示してください。 1-2 カーソルボタン▲/▼で「マイテキストパスワード」メニューの「有効」を選択してください。「新パスワードを入力してください」（小）ダイアログが表示されます。 1-3 カーソルボタン▲/▼/◀/▶を使ってパスワードを入力してください。カーソルを「新パスワードを入力してください。」（小）ダイアログの右端に移動し、カーソルボタン▶を押すと、「新パスワードを再入力してください」ダイアログが表示されます。同じパスワードをもう一度入力してください。 新パスワード入力（小）ダイアログ 1-4 カーソルを「新パスワードを再入力してください」ダイアログの右端に移動し、カーソルボタン▶（または **ENTER** ボタン）を押すと、マイテキストパスワードが設定・登録され、「新パスワードをメモしてください」ダイアログが約 30 秒間表示されます。この間にパスワードをメモしてください。 リモコンの **ENTER** またはカーソルボタン▶を押すと、「マイテキストパスワード 有効 / 無効」メニューに戻ります。 **2 マイテキストパスワード機能を無効にする** 2-1 1-1 の手順に従って、「マイテキストパスワード 有効 / 無効」メニューを表示してください。 2-2「無効」を選択すると、「パスワードを入力してください。」（大）ダイアログが表示されます。登録されたマイテキストパスワードを入力すると「マイテキストパスワード 有効 / 無効」メニューに戻ります。 パスワード入力（大）ダイアログ 間違ったパスワードを入力すると、メニューが閉じます。必要ならば 2-1 から手順を繰り返してください。 **3 マイテキストパスワードを忘れた場合** 3-1 1-1 の手順に従って「マイテキストパスワード 有効 / 無効」メニューを表示してください。 3-2「無効」を選択すると、「パスワードを入力してください」（大）ダイアログが表示されます。このダイアログには、10 桁のマイテキストパスワード照合コードが表示されています。 3-3 10 桁のマイテキストパスワード照合コードをお客様のお名前、電話番号と合わせて **お客様ご相談窓口（家電ビジネス情報センター） TEL 0120-3121-19** までご連絡ください。確認後、マイテキストパスワードをご連絡いたします。

<table>
<tr><th>設定項目</th><th>操作内容</th></tr>
<tr><td>マイテキスト表示</td><td>(1) カーソルボタン▲ / ▼で「セキュリティ」メニューの「マイテキスト表示」を選び、カーソルボタン▶ (または ENTER ボタン) を押して「マイテキスト表示 有効 / 無効」メニューを表示してください。
(2) カーソルボタン▲/▼で「マイテキスト表示 有効/無効」メニューの「有効」または「無効」を選択してください。
有効 ↔ 無効
「有効」に設定すると、初期画面 (2-23) と「入力 _ インフォーメーション」ダイアログ (2-40) に、登録したマイテキストが表示されます。
● 「マイテキストパスワード」(2-45) が「無効」に設定されているときのみ、「マイテキスト表示」の設定を変更できます。

 </td></tr>
<tr><td>マイテキスト入力</td><td>(1) カーソルボタン▲ / ▼で「セキュリティ」メニューの「マイテキスト入力」を選び、カーソルボタン▶ (または ENTER ボタン) を押して「マイテキスト入力」ダイアログを表示してください。
(2) 最初の 3 行 (下線付き) に現在のマイテキストが表示されます。マイテキストをまだ登録していないときは、最初の 3 行は空白です。カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶で各文字を選択し、リモコンの ENTER または入力切替ボタンを押して入力してください。リセットボタンもしくはカーソルボタン◀と入力切替ボタンを同時に押すことで 1 文字削除することができます。また、カーソルを「消去」または「全消去」に移動させて、ENTER または入力切替ボタンを押すことで、1 文字または全ての文字を削除することが出来ます。マイテキストは 1 行につき最大 24 文字入力できます。
(3) マイテキストを編集するには、カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶で、マイテキストが表示されている行の、変更／削除する文字へカーソルを移動し、ENTER ボタンまたは入力切替ボタンを押して選択します。選択した文字を、マイテキストを入力するときと同じ手順で編集してください。
(4) テキストの入力・編集が終わったら、1 番下の行の「OK」にカーソルを合わせ、カーソルボタン▶、ENTER または入力切替ボタンを押します。変更を保存せずに入力を終えるには、「取消」にカーソルを合わせてカーソルボタン◀、ENTER または入力切替ボタンを押します。
● 「マイテキストパスワード」(2-45) が「無効」になっているときのみ、「マイテキスト入力」の操作が行えます。

 </td></tr>
<tr><td>クローニングロック</td><td>有効を選択すると「その他」「特別な設定」メニューのクローニング操作が禁止されます。</td></tr>
</table>

プレゼンテーションツール

本機では、プレゼンテーションを簡単に、すばやく行うための以下の便利なツールをご利用頂けます。

■ PC レス プレゼンテーション (🕮 下記)

■ USB ディスプレイ (🕮2-56)

■ 描画機能

描画機能は、USB TYPE A 端子に接続したペンタブレットや USB マウスを使って、プロジェクターの画面上に画を描く機能です。

詳細は、周辺機器の取扱説明書をご覧ください。

PC レス プレゼンテーション

USB TYPE A 端子からの映像信号を選択すると、PC レス プレゼンデーションを開始します。

PC レス プレゼンテーションでは、本機の USB TYPE A 端子に挿入された USB メモリの画像データを、以下の 3 つの表示モードで表示させることができます。

■サムネイルモード (🕮2-48)

メモリに保存された画像ファイル、フォルダを並べて縮小表示します。

PC レス プレゼンテーション開始時は、サムネイルモードで表示します。

■フルスクリーンモード (🕮2-52)

1 つの画像を画面にいっぱいに表示します。

■スライドショーモード (🕮2-54)

フォルダ内の画像を順繰りに表示します。

対応記録メディアとファイル形式

■対応記録媒体

– USB メモリ（USB フラッシュメモリ、USB ハードディスク、USB メモリカードリーダ）

■対応記録媒体フォーマット

– FAT12 ／ FAT16(FAT) ／ FAT32 （NTFS フォーマットには対応しておりません。）

■対応ファイル形式

– JPEG（.jpeg, jpg） ：プログレッシブエンコード JPEG には対応していません。
– Bitmap (.bmp) ：16bit、および圧縮形式の BMP には対応していません。
– PNG (.png) ：インターレース PNG には対応していません。
– GIF (.gif) ：動画ファイルは再生できません。
– Movie (.avi, .mov) * 対応ビデオフォーマット : Motion-JPEG
対応オーディオフォーマット : WAV (Linear PCM, Stereo 16bit), IMA-ADPCM

お知らせ

●複数のドライブとして認識される USB リーダー (アダプタ) は、正常に動作しない場合があります。
● USB ハブは正常に動作しない場合があります。
●セキュリティ USB メモリは正常に動作しない場合があります。
● USB メモリを挿入したり取外すときにはご注意ください。
● 解像度が下記より大きい、または 36 × 36 より小さいファイルは表示されません。
また、解像度が 100 × 100 より小さいファイルは表示されない場合があります。
CP-AX3503J: 1024 x 768 (静止画), 768 x 576 (動画)
CP-AW3003J: 1280 x 800 (静止画), 768 x 576 (動画)
●フレームレートが 15fps を超える動画は、表示できません。
●ビットレートが 20Mbps を超える動画は、表示できません。
●対応しているファイル形式でも、一部のファイルは表示できない場合があります。
●サムネイルモードで画像データの内容（サムネイル画像）を表示できない場合は、枠のみ表示されます。

サムネイルモード

サムネイルモードでは、USB メモリに保存された画像をサムネイル表示し、画面の上下にサムネイルメニューが表示されます。1 画面に最大 20 の画像ファイルまたはフォルダを表示します。
PC レス プレゼンテーションは、サムネイルモードで開始されます。サムネイルモードからは、フルスクリーンモード、およびスライドショーモードに移ることができます。



サムネイル画面

■スライドショーアイコン

画像番号の下に表示されているアイコンは、以下のようにスライドショーモードでの画像の設定を示しています。

アイコン	表示内容
	スライドショーで表示されます。
	スライドショーで最初に表示されます。
	スライドショーで最後に表示されます。
	スライドショーでは表示されません。
	スライドショーでは、この画像のみが表示されます。

■サムネイルモードの操作

サムネイルモードでは、操作パネル、リモコン、WEB コントロールのリモートコントロールの各ボタンで以下の操作が可能です。

操作ボタン			機能
リモコン	操作パネル	Web コントロール	
▲ / ▼ / ◀ / ▶	▲ / ▼ / ◀ / ▶	[▲]/[▼]/[◀]/[▶]	カーソルを移動します
PAGE UP PAGE DOWN	–	[前ページ] [次ページ]	ページを切り替えます
ENTER	入力切替	[決定]	・フォルダを選択していた場合は、フォルダを開き、フォルダ内のファイルやフォルダをサムネイル表示します。 ・サムネイル画像を選択していた場合は、画像をフルスクリーンモードで表示します。 ・画像番号を選択していた場合は、画像の設定メニューを表示します (🕮 **下記**)。

■画像の設定メニュー

画像番号を選択して **ENTER** ボタン（または**入力切替**ボタン）を押すと、選択されていた画像の設定メニューが表示されます。画像の設定メニューでは、選択された画像の、スライドショーモードなどでの表示を設定できます。



設定項目	操作内容
戻る	カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すと、サムネイル画面に戻ります。
スタート	カーソルボタン◀ / ▶でオンに設定すると、選択した画像がスライドショーの最初の画像になります。
ストップ	カーソルボタン◀ / ▶でオンに設定すると、選択した画像がスライドショーの最後の画像になります。
スキップ	カーソルボタン◀ / ▶でオンにすると、選択した画像はスライドショーモードでは表示されなくなります。
回転	カーソルボタン▶または **ENTER** ボタン を押すと、選択された画像が 90 度時計回りに回転します。

お知らせ

- ボタン操作、および画像の設定メニューの操作は、本機のメニュー画面表示中は実行できません。
- 「スタート」、「ストップ」、「スキップ」、「回転」の設定は、プレイリスト (🕮**2-55**) に保存されます。ただし、USB メモリが保護されているか、プレイリストが読み取り専用に設定されている場合は変更できません。
- PC レス プレゼンテーション中は、**入力切替**ボタンで入力端子を切り替えることはできません。一旦本機のメニューを表示させるか、サムネイルメニュー (🕮**2-50**) の「入力」を使用してください。

サムネイルメニュー

サムネイル画面の上下に表示される、サムネイルメニューから、PC レス プレゼンテーションを操作することができます。
カーソルボタンで各項目を選択し、**ENTER** ボタン（または**入力切替**ボタン）を押してください。

設定項目	操作内容
	上位のフォルダに移動します。
並び替え	ファイルやフォルダを並び替えます。 
戻る	カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すと、サムネイル画面に戻ります。
名称昇順	カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すと、名称の昇順に並べ替えます。
名称降順	カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すと、ファイル名称の降順に並べ替えます。
日付昇順	カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すと、ファイルの日付の昇順に並べ替えます。
日付降順	カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すと、ファイルの日付の降順に並べ替えます。
▲ / ▼	ページを切り替えます。
スライドショー	スライドショーを設定、または開始します。 
戻る	カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すとサムネイル画面に戻ります。
プレイ	カーソルボタン▶または **ENTER** ボタンを押すとスライドショーを開始します。
スタート	カーソルボタン◀ / ▶で、スライドショーを開始する画像番号を設定します。
ストップ	カーソルボタン◀ / ▶で、スライドショーを終了する画像番号を設定します。
インターバル	カーソルボタン◀ / ▶で、スライドショーでの画像 1 枚あたりの表示期間（1s ～ 999s）を設定します。
プレイモード	カーソルボタン◀ / ▶でスライドショーの再生モードを設定します。 ■**「ワンタイム」**：スライドショーを 1 回再生します。 ■**「エンドレス」**：スライドショーの終了の画像を表示すると再び最初に戻り、繰り返して再生を続けます。
入力	PC レス プレゼンテーションを終了し、映像信号の入力端子を **USB TYPE B** 端子に切り替えます。
メニュー	本機のメニューを表示します。
USB メモリ取外し	本機から USB メモリを取り外すときに使用します。 カーソルボタン▶を押して「OK」を選択すると、安全に USB メモリを取り外せるようになります。 一旦「USB メモリ取外し」を実行すると、再度 **USB TYPE A** 端子に USB メモリを挿入するまで、本機は、USB メモリを認識しなくなります。
	ファイルに音声データが含まれている場合に、音のオン／オフを切り替えます。

お守りください

● USB メモリを取り外す時は、データ保護のため、必ず先にサムネイルメニューから「USB メモリを取外し」を実行するか、本機の電源を切ってください。

お知らせ

● 「スライドショー」の、「スタート」、「ストップ」、「インターバル」、「プレイモード」の設定は、プレイリスト (📖2-55) に保存されます。ただし、USB メモリが保護されているか、プレイリストが読み取り専用に設定されている場合は変更できません。

● 「インターバル」を数秒間と短く設定すると、画像ファイルのサイズが大きい、画像の保存されているフォルダが深い、同じフォルダに保存された画像ファイルが多いなどの場合、ファイルの読み込みに、設定した時間より長くかかる場合があります。

● 動画に含まれる音声データを再生すると、画質が落ちることがあります (カタカタしたりコマが飛んだりする)。画質を優先する場合は、♪ (の操作) で音声を切ってください。

● オーディオメニューのオーディオソースで、音声入力端子のどれか、または [🔇] を USB TYPE A に選択している場合は、♪は操作できません。

● ファイルに問題があり、画像が読み込めないなどの問題が発生した場合、サムネイル画像の代わりに、以下のエラーアイコンを表示します。

——— ファイルが破損しているか、対応していない形式が使われています。

サムネイル画像を表示することができないファイルは、
ファイル形式アイコンで表示します。

フルスクリーンモード

フルスクリーンモードでは、本機の画面いっぱいに 1 つの画像を表示します。
フルスクリーンで表示するには、サムネイル画面で画像を選択し、**入力切替**ボタンか **ENTER** ボタンを押すか、Web コントロールのリモートコントロールで ENTER をクリックしてください

フルスクリーン表示

■フルスクリーンモードの操作

フルスクリーンモードでは、操作パネル、リモコン、WEB コントロールのリモートコントロールの各ボタンで以下の操作が可能です。

操作ボタン			機能
リモコン	操作パネル	Web コントロール	
▼ / ▶ / PAGE DOWN	▼ / ▶	[▼]/[▶]/ [次ページ]	次の画像を表示します。
▲ / ◀ / PAGE UP	▲ / ◀	[▲]/[◀]/ [前ページ]	前の画像を表示します。
ENTER	**入力切替**	[決定]	サムネイルモードに戻ります

お知らせ

- 上記の操作は、本機のメニュー画面表示中は実行できません。
- PC レス プレゼンテーション中は、**入力切替**ボタンで入力端子を切り替えることはできません。
  一旦本機のメニューを表示させるか、サムネイルメニュー (📖**2-50**) の「入力」を使用してください。

■フルスクリーンモードでの動画の操作

フルスクリーンモードで動画の再生中に、カーソルボタン、ENTER ボタン、**入力切替**ボタンのどれか、またはWEB リモコンのカーソルボタン、または [決定] ボタンを押すと、右のような動画操作パネルが画面に表示されます。動画操作パネルが表示されている間は、操作パネル、リモコン、WEB リモコンの各ボタンで、以下の様に動画の再生を操作することができます。

操作ボタン			機能
リモコン	操作パネル	Web コントロール	
▲	▲	[▲]	(再生) / (一時停止) を切り替えます
►	►	[►]	(FF) 早送り
◄	◄	[◄]	(REW) 巻戻し
ENTER	入力切替	[決定]	(停止), サムネイルモードに戻ります
PAGE DOWN	–	[次ページ]	次の画像を表示します
PAGE UP	–	[前ページ]	前の画像を表示します

お知らせ

●上記の操作は、本機のメニュー画面表示中は実行できません。
● PC レス プレゼンテーション中は、**入力切替**ボタンで入力端子を切り替えることはできません。いったん本機のメニューを表示させるか、サムネイルメニュー「入力」(🕮2-50) を使用してください。

スライドショーモード

スライドショーモードでは、1 つのフォルダに保存された一連の画像を、フルスクリーン表示で、順ぐりに表示します。スライドショーでは、サムネイル画面で表示される、画像番号の順に画像が表示されます。スライドショーの表示設定は、サムネイルモードでの画像の設定メニュー (📖**2-49**) またはサムネイルメニュー (📖**2-50**)、およびプレイリスト (📖**2-55**) から変更できます。設定は、プレイリストに保存されます。
スライドショーを開始するには、サムネイルメニューの「スライドショー」から「プレイ」を選択し、**ENTER** ボタン（または**入力切替**ボタン）を押してください。



スライドショーモード

■スライドショーモードの操作

スライドショーモードでは、操作パネル、リモコン、WEB コントロールのリモートコントロールの各ボタンで以下の操作が可能です。

操作ボタン			機能
リモコン	操作パネル	Web コントロール	
ENTER	入力切替	[決定]	サムネイルモードに戻ります

お知らせ

- 上記の操作は、本機のメニュー画面表示中は実行できません。
- スライドショーは、「プレゼンテーション」メニュー (📖**3-26**)、**マイボタン 1 ／ 2**(📖**2-30**)、および Web コントロールのリモートコントロール (📖**3-48**) からも開始できます。
- PC レス プレゼンテーション中は、**入力切替**ボタンで入力端子を切り替えることはできません。一旦本機のメニューを表示させるか、サムネイルメニュー (📖**2-50**) の「入力」を使用してください。
- 「プレイモード」(📖**2-50**) が「ワンタイム」に設定されていると、スライドショーが終了すると、**ENTER** ボタン、または**入力切替**ボタンが押されるまで、最後の画像を表示し続けます。
- USB メモリが保護されているか、プレイリストが読み取り専用に設定されている場合は、スライドショーの各設定は変更できません。

プレイリストについて

プレイリストは、表示される画像ファイルとその表示設定を決める、DOS 形式のテキストファイルです。プレイリストのファイル名は "playlist.txt" です。プレイリストは、PC レス プレゼンテーションを開始したとき、またはスライドショーを設定したときに選択していた画像ファイルがあるフォルダに自動的に作成されます。
プレイリスト、およびそのファイル名はコンピュータ上で編集することができます。

プレイリストの記述の順番、内容は、以下の通りです。
それぞれの情報は「:」で区切られます。また、各行の最後にも「:」が必要です。二行目以降は、1 ファイルに付き 1 行で記述します。

1 行目	START ＊ :STOP ＊ :INTERVAL ＊ :MODE ＊ :
2 行目	[ファイル名] : [表示期間] : [回転設定] : [スキップ] :
⋮	⋮ ⋮ ⋮ ⋮

START（「スタート」）、STOP（「ストップ」）、INTERVAL（「インターバル」）、MODE（「プレイモード」）、**回転設定**（「回転」）、**スキップ**（「スキップ」）は、画像の設定メニュー (📖**2-49**)、またはサムネイルメニュー (📖**2-50**) で設定できます。

START ＊　：スライドショーで最初に表示する画像番号を指定します。
STOP ＊　：スライドショーで最後に表示する画像番号を指定します。
INTERVAL ＊：スライドショーでの画像 1 枚あたりの表示期間を、1 ～ 999(秒) の範囲で指定します。
MODE ＊　：スライドショーの再生モードを指定します。
　0 = ワンタイム　1 = エンドレス
[表示期間]　：スライドショーでの表示期間を個別に指定します。
　0 ～ 999900(ミリ秒) の範囲で、100 ミリ秒単位で指定します。
[回転設定]　：画像の回転を設定します。
　rot1 = 時計方向に 90 度回転　rot2 = 180 度回転
　rot3 = 時計方向に 270 度回転
[スキップ]　：SKIP を設定すると、スライドショーで表示されません。

（プレイリストの記述例）

```
START 2: STOP 5: INTERVAL 3: MODE 0:
001.jpg : :rot1 : :      ←時計方向に 90 度回転、スライドショーでは表示されません
002.jpg :600 : : :       ←スライドショーで最初に 0.6 秒間表示されます。
003.jpg :700 :rot1 : :   ←時計方向に 90 度回転、スライドショーでは 0.7 秒間表示されます。
004.jpg : : :SKIP :      ←スライドショーでは表示されません
005.jpg : :rot2 : :      ←180度回転、スライドショーで最後に3秒間表示され、002.jpgに戻ります。
006.jpg :100 :rot2 : :   ←スライドショーでは表示されません。
```

お知らせ

- プレイリストの 1 行に書ける文字数は、改行コードを含めて 255 文字までです。これを超えるとプレイリストは無効になり、プレイリストのエラーで表示できなくなります。
- プレイリストに登録できる画像ファイルは最大で 999 個です。999 を超える場合は、先頭から 999 個のファイルを登録します。フォルダ内にフォルダがある場合は、最大ファイル数はフォルダの数の分少なくなります。
- USB メモリが保護されているか、十分な空き容量が無い場合はプレイリストを作成できません。

USB ディスプレイ（Windows コンピュータ）

本機は USB ケーブルを介してコンピュータの画面を本機に転送、表示することができます。

コンピュータに必要なハードおよびソフトの必要条件

USB ケーブルを介して本機に画面を送信するための最小要件は以下の通りです。

－ OS　：Windows® XP Home Edition / Professional Edition (32bit 版のみ)
Windows Vista® Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate / Enterprise (32bit 版のみ)
Windows® 7 Starter / Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate / Enterprise（32bit 版のみ）

－ CPU　：Pentium® 4（2.8GHz 以上）
－メモリ　：512MB 以上
－ハードディスク空き容量　：30MB 以上
－グラフィックインタフェース：16bit、XGA 以上
－ USB(A) 端子
－ USB ケーブル

USB ディスプレイの開始手順

1．本機の **USB TYPE B** 端子とコンピュータの USB(A) 端子を USB ケーブルで接続します。
2．「その他」メニューの「USB TYPE B」(🕮**2-28**) を「USB ディスプレイ」に設定します。
3．**USB TYPE B** 端子からの映像信号を選択してください。コンピュータが本機を CD-ROM ドライブとして認識し、本機内のアプリケーション、"LiveViewer Lite for USB" が自動的に起動してコンピュータ画面の送信を開始します。
"LiveViewer Lite for USB" が起動すると、コンピュータのタスクトレイに右のようなアイコンが表示されます。

お知らせ

● "LiveViewer Lite for USB" が自動的に起動しない場合は、以下の手順に従ってください。
1) [スタート] メニューから、[ファイル名を指定して実行] を選択します。
2) F:¥LiveViewerLiteForUSB.exe と入力し、[OK] をクリックします。
↑ コンピュータで CD-ROM ドライブが F ドライブでない場合は、F の代わりに CD-ROM ドライブに割り当てられているドライブ文字を入力してください。

●スクリーンセーバー動作中は、"LiveViewer lite for USB" が自動的に起動しません。

●パスワード保護のかかったスクリーンセーバーが働くと、本機へのコンピュータ画面の送信は停止します。送信を再開するには、スクリーンセーバーを終了させてください。

● "LiveViewer Lite for USB" は、日立のホームページで最新版を入手してください。
日立ホームページ URL:　http://www.hitachi.co.jp/proj/
ホームページ内のアップデートに関する指示に従って、インストールしてください。

● "LiveViewer Lite for USB"は、"LiveViewer" 実行中は起動できません。
"LiveViewer" 実行中に USB ディスプレイを開始しようとすると、コンピュータ画面に右のメッセージが表示されます。

● USB ケーブルが接続されているにもかかわらず " 接続待ち状態です。" 表示が続く場合には、USB ケーブルを一度抜いて、しばらくしてから再度接続し直して下さい。

お知らせ

●右クリックメニュー以外でも、以下の方法で"LiveViewer Lite for USB"を終了することができます。
・USB ケーブルを外す。
・映像入力端子を切り替える。
・「その他」メニューの「USB TYPE B」(🕮2-28) を「マウス」に設定する。
● "LiveViewer Lite for USB" を再起動するには、USB ケーブルを外して再度接続するか、映像入力端子を一度切り替えて再度 **USB TYPE B** 端子を選択してください。
●ご使用のコンピュータにインストールされているソフトウェアによっては、"LiveViewer Lite for USB" でコンピュータ画面を転送できないことがあります。
●ファイアウォール機能を備えたアプリケーションをインストールされている場合は、アプリケーションソフトウェアの説明書に従ってファイアウォールの設定を解除してください。
●セキュリティソフトの種類によっては、画面の送信がブロックされることがあります。その場合は、"LiveViewer Lite for USB"の使用を許可するよう、セキュリティソフトの設定を変更してください。
● **USB TYPE B** 端子から音声信号を選択しているときに、プロジェクターで音量 (設定) を最大まで上げてもまだ音量が小さい場合は、ご使用のコンピュータから音声が出力されているか確認したうえで、コンピュータの音量を上げてください。
● **HDMI** 端子の搭載されたコンピュータをご使用の場合、USB ディスプレイ表示中に HDMI ケーブルの挿入 / 抜去を行うと、コンピュータのオーディオ設定が変更され、音声の乱れや途切れが発生する場合があります。その場合は USB ディスプレイを再起動してください。
● USB ディスプレイ表示中に LAN (無線もしくは有線) に LiveViewer 接続を行うと画像や音声の途切れが発生することがあります。特に複数台のコンピュータを LiveViewer 接続する場合には、上記のパフォーマンス低下が目立つことがあります。

右クリックメニュー

タスクトレイのアイコンを右クリックすると右のようなメニューが表示されます。

表示 ：フローティングメニューを表示します。タスクトレイのアイコンは表示されなくなります。

終了 ："LiveViewer Lite for USB" を終了します。

お知らせ

●右クリックメニュー以外でも、以下の方法で"LiveViewer Lite for USB"を終了することができます。
- USB ケーブルを外す。
- 映像入力端子を切り替える。
- 「その他」メニューの「USB TYPE B」(📖2-28) を「マウス」に設定する。

フローティングメニュー



右クリックメニューで「表示」を選択すると、右のようなフローティングメニューが表示されます。

(1) キャプチャ開始ボタン
本機へのコンピュータ画面の送信を開始します。
画面の送信を開始すると、停止ボタンに変化します。

(2) 停止ボタン
コンピュータ画面の送信を停止します。画面の送信を停止すると、キャプチャ開始ボタンに変化します。

(3) 一時停止ボタン
コンピュータ画面の送信を一時停止し、本機の投写画面を静止させます。
コンピュータ上での作業を、本機の画面に表示させたくない場合などに便利です。

(4) オプションボタン
オプションメニューを表示します。(📖2-59)

(5) 最小化ボタン
フローティングメニューを閉じ、コンピュータのタスクトレイにアイコンで表示します。

お知らせ

●キャプチャ開始ボタンと停止ボタンを頻繁にクリックすると、画面が正常に表示されなくなることがありますので、おやめください。

オプションメニュー

フローティングメニューのオプションボタンをクリックすると、オプションメニューが表示されます。



(1)“画質優先モード設定”

"LiveViewer Lite for USB" は、キャプチャしたコンピュータ画面を JPEG データとして本機に送信しています。

JPEG データの圧縮率が異なる以下の2つのモードを切り替えて、画質、あるいは画面の更新スピードのどちらを優先するかを選択することができます。

“スピード優先”：

JPEG データの圧縮率を高く設定します。

画面の更新間隔を短くできますが、画質は劣化します。

“画質優先”：

JPEG データの圧縮率を低く設定します。画質を良くできますが､画面の更新間隔が長くなります。

(2) 解像度変更しない

チェックボックスを外すと、コンピュータの画面の解像度は以下のように変更され、画面の転送速度が速くなります。

<CP-AX3503J> : 1024 × 768 (XGA)

<CP-AW3003J> : 1280 × 800 (WXGA)

なお、上記の解像度をサポートしていないコンピュータをご使用の場合は、サポートしている解像度のうちで上記に近い解像度に変更されます。

(3) サウンド

音声のオン／オフを切り替えます。映像と一緒に転送されてくる音声を再生すると、画質が落ちることがあります。画質を優先する場合は、チェックボックスのチェックを外し、音声を切ってください。

(4)LiveViewer Lite for USB の表示

LiveViewer のアプリケーションウィンドウを表示したい場合は、チェックボックスをチェックしてください。

お知らせ

● このオプションがオフの時は、注釈レイヤーはプロジェクター画像に表示されません。

(5) バージョン情報

“LiveViewer Lite for USB" のバージョン情報を表示します。

お知らせ

● コンピュータの解像度を変えるとデスクトップのアイコンの配置が変わることがあります。

● 解像度を変更した場合、コンピュータのデスクトップにあるアイコンの並びが変更されることがあります。

● オーディオメニューのオーディオソースで、音声入力端子のどれか、または [ ] を USB TYPE B に選択している場合は、オプションメニューのサウンドは無効になります。

USB ディスプレイ (Mac コンピュータ)

本機は USB ケーブルを介してコンピュータの画面を本機に転送、表示することができます。

コンピュータに必要なハードおよびソフトの必要条件

USB ケーブルを介して本機に画面を送信するための最小要件は以下の通りです。

－ OS　　：Mac OSX 10.5(Intel)
　　Mac OSX 10.6(Intel)
　　Mac OSX 10.7(Intel)

このアプリケーションは Power PC に対応していません。

－メモリ　：512MB 以上

－ハードディスク空き容量　　：30MB 以上

－グラフィックインタフェース：16bit、XGA 以上

USB ディスプレイの開始手順

1．本機の **USB TYPE B** 端子とコンピュータの USB(A) 端子を USB ケーブルで接続します。

2．「その他」メニューの「USB TYPE B」(🕮**2-28**) を「USB ディスプレイ」に設定します。

3．**USB TYPE B** 端子からの映像信号を選択してください。コンピュータが本機を CD-ROM ドライブとして認識します。
CD-ROM をダブルクリックし、そして "LiveViewerLiteForUSB_MacOS.app." をダブルクリックします。

お知らせ

●スクリーンセーバー動作中は、"LiveViewer lite for USB" が自動的に起動しません。

●パスワード保護のかかったスクリーンセーバーが働くと、本機へのコンピュータ画面の送信は停止します。送信を再開するには、スクリーンセーバーを終了させてください。

● "LiveViewer Lite for USB" は、日立のホームページで最新版を入手してください。
日立ホームページ URL:　http://www.hitachi.co.jp/proj/
ホームページ内のアップデートに関する指示に従って、インストールしてください。

● "LiveViewer Lite for USB" は、"LiveViewer" 実行中は起動できません。"LiveViewer" 実行中に USB ディスプレイを開始しようとすると、コンピュータ画面に右のメッセージが表示されます。

● USB ケーブルが接続されているにもかかわらず " 接続待ち状態です。" 表示が続く場合には、USB ケーブルを一度抜いて、しばらくしてから再度接続し直して下さい。

お知らせ

●右クリックメニュー以外でも、以下の方法で"LiveViewer Lite for USB"を終了することができます。
・USB ケーブルを外す。
・映像入力端子を切り替える。
・「その他」メニューの「USB TYPE B」(📖2-28) を「マウス」に設定する。
● "LiveViewer Lite for USB" を再起動するには、USB ケーブルを外して再度接続するか、映像入力端子を一度切り替えて再度 **USB TYPE B** 端子を選択してください。
●ご使用のコンピュータにインストールされているソフトウェアによっては、"LiveViewer Lite for USB" でコンピュータ画面を転送できないことがあります。
●ファイアウォール機能を備えたアプリケーションをインストールされている場合は、アプリケーションソフトウェアの説明書に従ってファイアウォールの設定を解除してください。
●セキュリティソフトの種類によっては、画面の送信がブロックされることがあります。その場合は、"LiveViewer Lite for USB"の使用を許可するよう、セキュリティソフトの設定を変更してください。
● **USB TYPE B** 端子から音声信号を選択しているときに、プロジェクターで音量 (設定) を最大まで上げてもまだ音量が小さい場合は、ご使用のコンピュータから音声が出力されているか確認したうえで、コンピュータの音量を上げてください。
● **HDMI** 端子の搭載されたコンピュータをご使用の場合、USB ディスプレイ表示中に HDMI ケーブルの挿入 / 抜去を行うと、コンピュータのオーディオ設定が変更され、音声の乱れや途切れが発生する場合があります。その場合は USB ディスプレイを再起動してください。
● USB ディスプレイ表示中に LAN (無線もしくは有線) に LiveViewer 接続を行うと画像や音声の途切れが発生することがあります。特に複数台のコンピュータを LiveViewer 接続する場合には、上記のパフォーマンス低下が目立つことがあります。

メニュー



右クリックメニューで「表示」を選択すると、右のようなフローティングメニューが表示されます。

(1) キャプチャ開始ボタン
　本機へのコンピュータ画面の送信を開始します。
　画面の送信を開始すると、停止ボタンに変化します。

(2) 停止ボタン
　コンピュータ画面の送信を停止します。画面の送信を停止すると、キャプチャ開始ボタンに変化します。

(3) 一時停止ボタン
　コンピュータ画面の送信を一時停止し、本機の投写画面を静止させます。
　コンピュータ上での作業を、本機の画面に表示させたくない場合などに便利です。

(4) オプションボタン
　オプションメニューを表示します。(📖2-63)

(5) 最小化ボタン
　フローティングメニューを閉じ、コンピュータのタスクトレイにアイコンで表示します。

(6) 終了ボタン
　フローティングメニューを閉じます。

お知らせ

●キャプチャ開始ボタンと停止ボタンを頻繁にクリックすると、画面が正常に表示されなくなることがありますので、おやめください。

オプションメニュー

フローティングメニューのオプションボタンをクリックすると、オプションメニューが表示されます。

(1) “画質優先モード選択”

"LiveViewer Lite for USB" は、キャプチャしたコンピュータ画面を JPEG データとして本機に送信しています。JPEG データの圧縮率が異なる以下の２つのモードを切り替えて、画質、あるいは画面の更新スピードのどちらを優先するかを選択することができます。

“スピード優先”：

JPEG データの圧縮率を高く設定します。画面の更新間隔を短くできますが、画質は劣化します。

“画質優先”：

JPEG データの圧縮率を低く設定します。画質を良くできますが､画面の更新間隔が長くなります。

(2) 解像度変更しない

チェックボックスを外すと、コンピュータの画面の解像度は以下のように変更され、画面の転送速度が速くなります。

<CP-AX3503J> : 1024 × 768 (XGA)

<CP-AW3003J> : 1280 × 800 (WXGA)

なお、上記の解像度をサポートしていないコンピュータをご使用の場合は、サポートしている解像度のうちで上記に近い解像度に変更されます。

(3) サウンド

音声のオン／オフを切り替えます。映像と一緒に転送されてくる音声を再生すると、画質が落ちることがあります。画質を優先する場合は、チェックボックスのチェックを外し、音声を切ってください。

お知らせ

● このオプションがオフの時は、注釈レイヤーはプロジェクター画像に表示されません。

(4) バージョン情報

“LiveViewer Lite for USB" のバージョン情報を表示します。

お知らせ

● コンピュータの解像度を変えるとデスクトップのアイコンの配置が変わることがあります。
● 解像度を変更した場合、コンピュータのデスクトップにあるアイコンの並びが変更されることがあります。
● オーディオメニューのオーディオソースで、音声入力端子のどれか、または [🔇] を USB TYPE B に選択している場合は、オプションメニューのサウンドは無効になります。